Edelstahl-Löffel Benutzerhandbuch

I. Produktübersicht

Dieses Produkt ist aus lebensmittelechtem Edelstahl gefertigt und zeichnet sich durch ein integriertes Formverfahren aus. Seine Oberfläche ist poliert und verfügt über eine glatte Textur, die leicht zu reinigen ist, mit abgerundeten Kanten ohne Grate. Es ist sicher, langlebig und eignet sich zum Schöpfen von Reis, Suppe, Brei, Desserts, Getränken und anderen Lebensmitteln. Es eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche wie Küchen zu Hause, Restaurants, Kantinen, Büros und Picknicks im Freien und ist somit ein unverzichtbares Utensil für die täglichen Mahlzeiten.

II. Produktspezifikationen

- Material: Edelstahl in Lebensmittelqualität
- Abmessungen: Länge 19.8 cm / **7.8** Zoll
- Gewicht: ca. 29 g

III. Richtige Verwendung

Vor der ersten Verwendung wird empfohlen, das Produkt 5–10 Minuten lang in warmem Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel einzuweichen, es mit einem weichen Tuch abzuwischen und trocknen zu lassen, um eventuelle Schutzschichten zu entfernen, die aus dem Herstellungsprozess stammen können.
2. Bei der täglichen Verwendung kann es direkt zum Schöpfen von Lebensmitteln verwendet werden. Vermeiden Sie es, damit harte Gegenstände (wie den Boden eines Topfes oder die Innenwand einer Keramikschüssel) zu hebeln oder zu kratzen, um eine Verformung des Löffelkopfes oder Kratzer auf dem Geschirr zu vermeiden.
3. Verwenden Sie ihn innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs (−20 °C bis 120 °C). Vermeiden Sie längeren Kontakt mit offenen Flammen (z. B. direktes Auflegen auf einen Gasherd zum Backen) oder Umgebungen mit hohen Temperaturen beim Frittieren, um Materialschäden oder Verformungen zu vermeiden.

IV. Reinigung und Pflege

1. Spülen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch umgehend mit warmem Wasser ab. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) und ein weiches Tuch/einen weichen Schwamm, um Speisereste zu entfernen und so das Wachstum von Bakterien durch längeren Kontakt mit Speiseresten zu verhindern.

2. Von Hand spülen oder in die Spülmaschine geben. Wählen Sie den „Besteckzyklus" oder „Schonwaschgang". Vermeiden Sie es, das Produkt mit scharfen Utensilien (z. B. Messern, Gabeln) zu mischen, um Kratzer auf der Oberfläche durch Kontakt zu vermeiden.
3. Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch oder lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Vermeiden Sie längeres Eintauchen in Wasser, um Wasserflecken und Rostflecken zu vermeiden (obwohl lebensmittelechter Edelstahl korrosionsbeständig ist, kann längere Feuchtigkeit zu Oberflächenrost führen).
4. Bei leichten Wasserflecken oder Oberflächenrost 5 Minuten in weißem Essig einweichen, dann mit einem weichen Tuch abwischen und mit klarem Wasser abspülen, bevor Sie das Produkt an der Luft trocknen lassen.
5. Verwenden Sie zum Schrubben keine Stahlwolle, harte Bürsten oder andere scharfe Reinigungsutensilien, da diese die Oberflächenbeschaffenheit zerkratzen und sowohl das Aussehen als auch die Lebensdauer beeinträchtigen können.

V. Vorsichtsmaßnahmen

1. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
2. Dieses Produkt ist Geschirr. Nicht als Spielzeug oder Werkzeug verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um versehentliches Verschlucken, Schnittverletzungen oder Verletzungen durch Stöße oder Kratzer zu vermeiden.
3. Nicht zum Aufnehmen starker Säuren oder Laugen (z. B. stark saure eingelegte Lebensmittel, stark alkalische Reinigungsmittel) verwenden, da dies das Material angreifen und die Sicherheit beeinträchtigen kann.
4. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn der Löffel Verformungen, Risse, starke Kratzer auf der Oberfläche oder Rost (der sich nicht durch Reinigen entfernen lässt) aufweist, um Risiken für die Lebensmittelsicherheit zu vermeiden.
5. Bewahren Sie das Produkt in einem Besteckkasten, einer Schublade oder an einem Haken auf. Vermeiden Sie es, das Produkt zu stapeln oder zu zerdrücken. Halten Sie es trocken und gut belüftet.

VI. Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist aus lebensmittelechtem Edelstahl gefertigt und erfüllt alle Lebensmittelsicherheitsstandards. Bei normalem Gebrauch ist es sicher und ungiftig. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir, die oben genannten Anweisungen zur Verwendung, Reinigung und Pflege zu befolgen, damit Ihr Geschirr stets sauber und langlebig bleibt.