

Сдувка

Слив

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2,КЛ3 — клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М — электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 – фильтры

Смазка и охлаждение подшипников насоса

---- Сброс из камеры гидропяты

h – сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода

РМ — расходомерное устройство

Р1 – давление на входе

Р2 — давление на выходе

РЗ – давление в камере гидропяты

Т1 — температура жидкости на входе

T2 — температура жидкости на выходе из камеры гидропяты

ТЗ,Т4 — температура подшипников привода