

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

(الدليل المستوى 2.7§ — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

- الحلقة والفوهة قطع استهلاكية: تستبدل عند تضررها ولا ترمم.
- فحص قبل التركيب: قطرة كحول ونفخة هواء، ويجب أن تمر من الفوهة.
- الشحم على السن الخارجي فقط — ولا شيء في الداخل حيث يختلط بالغراء.

- ✗ غسل الحشية الحلقية بالكحول: فتناف.
- ✗ برم الفوهة مائلة: فتنسقط ولصغرها لا توجد.
- ✗ وضع المزلق في الداخل: فيختلط بالغراء.
- ✗ الإعادة دون التحقق من حرية المرور.

- ☐ مسحت الحشية ولم تغسل.
- ☐ الفوهة تمرر الهواء: قطيرات عند النفخ.
- ☐ الإبرة تتحرك بحرية.
- ☐ المزلق على القلاووظ الخارجى وحده.

الحشية لا تغسل، والفوهة تبرم عموديا، والمزلق لا يوضع إلا على القلاووظ الخارجي.