

فك صمام الغراء: البرنامج، الهواء، الوحدة

المرحلة 14.C • صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب • الدرس 115 من 125 • 3 د 10 ث الإنتاج ونهاية الوردية



الهدف

فك صمام الوضع بالترتيب: البرنامج، فالهواء، فالخرطوم، ثم الوحدة — والسحب عموديا تماما.

باختصار

الوحدة وتسحب نحو الأعلى دون أي تأرجح جانبي: فالإبرة خزفية وستتكسر. وتذهب الخرطوشة إلى الثلاجة، وترفع الوحدة كي لا يعلق بها صدم فيكسر الإبرة. نبدأ بالبرنامج: صفحة الوضع، المحور Y، «تغيير» — فيخرج الرأس وحده. ثم نقطع الهواء، وبعد ذلك فقط نفصل الخرطوم. وترخي

الخطوات المشروحة

1. في البرنامج: الإعدادات، صفحة الوضع، المحور Y، والنقر على «تغيير».
2. وبعد خروج الرأس، قطع الهواء — الهواء أولا دائما.
3. ثم فصل الخرطوم.
4. إرخاء برغي الوحدة وسحبها نحو الأعلى، ثم تعليقها.
5. تغيير المفتاح ونزع البرغين الصغيرين السفليين.
6. السحب مستقيما نحو الأعلى، دون أي تأرجح جانبي.
7. المسح بخزقة نظيفة؛ ووضع الخرطوشة في الثلاجة.
8. رفع الوحدة في نهاية التدخل لحماية الإبرة.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_1: فك صمام الوضع بالترتيب: البرنامج، فالهواء، فالخرطوم، ثم الوحدة — والسحب عموديا تماما.

فيديو Etape_14C_1: فك صمام الوضع بالترتيب: البرنامج، فالهواء، فالخرطوم، ثم الوحدة — والسحب عموديا تماما.

فيديو Etape_14C_2: فك صمام الوضع بالترتيب: البرنامج، فالهواء، فالخرطوم، ثم الوحدة — والسحب عموديا تماما.

فيديو Etape_14C_2: فك صمام الوضع بالترتيب: البرنامج، فالهواء، فالخرطوم، ثم الوحدة — والسحب عموديا تماما.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- بالترتيب: وضع «تبديل» في البرنامج، ثم قطع الهواء، ثم فصل الخرطوم — لا العكس أبدا.
- النزع عمودي تماما: إبرة الوضع من الخزف وتنكسر بأدنى قوة مائلة.
- وحدة الغراء: الغراء مادة حساسة — تحفظ الخرطوشة في البرد بين ورديتين.

أخطاء شائعة

- ✗ فصل الخرطوم قبل قطع الهواء.
- ✗ السحب منحرفا: فالإبرة الخزفية تنكسر بأدنى جهد جانبي.
- ✗ ترك الوحدة منخفضة بعد التدخل: فسيعلق بها صدم ويكسر الإبرة.

قائمة التحقق

- ☐ احترام الترتيب: البرنامج، فالهواء، فالخرطوم، فالوحدة.
- ☐ تم النزع عموديا تماما.
- ☐ الخرطوشة في الثلجة.
- ☐ الوحدة مرفوعة.

للحفظ

يقطع الهواء قبل الخرطوم، والنزع عمودي تماما: فالإبرة خزفية.