

تغيير المنتج: تعطيل كل شيء ثم مسح الإنذارات

المرحلة 1.B - تعطيل الوظائف غير المستخدمة (Skip Disp, Skip Bond, Skip Hot Press) - الدرس 19 من 125 - 1 د 30 ث
تمرير الشريط وتعطيل الوظائف غير المستخدمة



الهدف

تهيئة تغيير منتج: تعطيل كل شيء بما فيه الرؤية، ثم مسح كل إنذار حتى لا يبقى شيء أحمر.

باختصار

أثناء تغيير المنتج يعبر الشريط الآلة دون أن تعمل أي محطة: فنعطل كل شيء بما فيه الرؤية. وقطع التسخين لا يكفي — فإنذاره يظل يرن ما لم يمسح، رأساً رأساً.

الخطوات المشروحة

1. تعطيل كل الوظائف بما فيها الرؤية.
2. قطع التسخين.
3. مسح رسالة الإنذار: فالقطع لا يمحوها.
4. تكرار ذلك لرؤوس الأعلى.
5. التأكد من أنه لم يبق شيء أحمر.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Func Enable: 00000000 00000000 00000000 00000000.

فيديو Etape_1B_1

000000 000000 0000 0000 00000000 00000000 00000000 000000 0000 000000
000000 0000

فيديو Etape_1B_1

Reader: HF / UHF — 000000 000000 000000 00 0000.

فيديو Etape_1B_1

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press: 000000 000000 000000 000000 0000 00 0000 00000000 00
0000 000000 000000 0000 000000 000000.

فيديو Etape_1B_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piégeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester...

الدليل المستوى 2 § 1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions — (صفحة 9)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande — (صفحة 6)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- أثناء تغيير المنتج يعبر الشريط الآلة دون أن تعمل أي محطة: Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press.
- إطفاء التسخين لا يسمح إنذاره: بل يسمح رأساً رأساً حتى لا يبقى شيء أحمر.

أخطاء شائعة

- ✗ الظن أن قطع التسخين يطفى إنذاره: بل يجب مسحه.
- ✗ نسيان رؤوس الأعلى وترك إنذار فعالاً.

قائمة التحقق

- ☐ كل الوظائف معطلة بما فيها الرؤية.
- ☐ كل تسخين مقطوع.
- ☐ مسح كل إنذار بما في ذلك رؤوس الأعلى.
- ☐ لم يبق شيء أحمر على الشاشة.

للحفظ

قطع التسخين لا يمحو إنذاره: نمسح رأساً رأساً حتى تصفو الشاشة.