

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

الدليل المستوى 1 § 2.11 — La vision — Module K (صفحة 16)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

الدليل المستوى 1 § 3.5 — Les réglages de vision (صفحة 20)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الخطوة 4 في الدليل: توسيط كاميرات المراقبة — على كل كاميرا أن ترى الموضع المسؤولة عنه.
- كاميرا المراجعة تنظر إلى أسفل الفوهة: وما تراه هو تماما حيث يقع الغراء.
- الرؤية تصحح ولا تصلح: فإن كانت الميكانيكا في غير موضعها تشبع التصحيح بالكاميرا.

أخطاء شائعة

- ✗ تحريك الكاميرا دون فتح الصورة المباشرة: فلا نرى شيئا يتحرك.
- ✗ الحكم بخلل في الوضع والغراء يسقط جيدا — فالتأطير هو ما تغير.
- ✗ إعادة لمس كاميرا المراجعة بعد ضبطها.

قائمة التحقق

- ☐ الصورة المباشرة مفتوحة.
- ☐ كاميرا المراجعة ترى نقطة الغراء.
- ☐ الهوائي فوق الكاميرا تماما.
- ☐ الكاميرتان تريان الموضع نفسه.

للحفظ

كاميرا المراجعة ترى موضع الفوهة عموديا: فما تظهره هو حيث يسقط الغراء.