

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- إعدادات الوضع في نافذة Disp: ومنها تضبط نقطة الغراء.
- لكل غراء قيمة: الحرارة والضغط يتوقفان على المنتج، ويؤكدهما قسم الطرق.

أخطاء شائعة

- ✗ أخذ قيم منتج آخر: فلكل غراء قيمة، وتؤكد من جهة الطرائق.
- ✗ تسخين غراء لا يحتاج تسخينًا.

قائمة التحقق

- ☐ الحرارة توافق الغراء الموضوع.
- ☐ ضغط الهواء بين 0.2 و 0.3 ميغاباسكال.
- ☐ أكدت القيم لهذا المنتج.

للحفظ

من 35 إلى 40 درجة ومن 0.2 إلى 0.3 ميغاباسكال أرقام إرشادية: فلكل غراء قيمة.