

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 §3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip....

الدليل المستوى 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (صفحة 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 §2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D) (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- لا تظهر كاميرا القلاب شيئاً ما دام الرأس مرفوعاً: فالفوهة أمام العدسة مباشرة. ولا داعي للبحث عن خلل في الإضاءة أو الأسلاك.
- يجب أن تتوافق الفوهات وإبرة الدفع. وهذا الفحص هو ما يفتح ضبط المحور Y كله الذي يليه.

أخطاء شائعة

- ✗ البحث عن خلل في الإضاءة أو الأسلاك أمام الصورة السوداء.
- ✗ إطلاق النقل دون التحقق من الفوهات والإبرة.

قائمة التحقق

- ☐ أميز الصورة السوداء الناتجة عن رفع الرأس.
- ☐ قبل بين الفوهات وإبرة الدفع.
- ☐ لم يهدر أي هوائي في هذا الفحص.

لحفظ

كاميرا القلاب سوداء والرأس مرفوع: فتلك الفوهة أمام العدسة، لا عطل.