

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip — (صفحة 9) Module D

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- Manual Bonding تدوير القلاب — تبويب Flip Motor Ax6.
- موضع انتظار المحور بين دورتين Standby.
- تغيير واحد في كل مرة، مع تدوين القيمة السابقة.

أخطاء شائعة

- ✗ تركيب فوهة بالية لأنها في المتناول.
- ✗ الخلط بين قيمتي A و B: صفر من جهة و 18000 من الأخرى.
- ✗ تغيير فوهة واحدة للقلاب عند تغيير المنتج.

قائمة التحقق

- ☐ الفوهة الجديدة مدفوعة والشكل المربع محاذ.
- ☐ موضع الانتظار صفر للموضع A و 18000 للموضع B.
- ☐ حفظت القيمة قبل النقر.
- ☐ ولمنتج جديد غيرت القطع الست معا.

للحفظ

تسعون درجة = 9000 وحدة، فمئة وثمانون = 18000. ولمنتج جديد تغير فوهتا القالب والرووس الأربعة معا.