

Arbre expansible et tension d'enroulement

Étape 13 · Régler le rembobinage · Leçon 112 sur 125 · 1 min 38 s



Objectif

Dégonfler et regonfler l'arbre expansible, et obtenir une bande tendue à l'enroulement.

En deux mots

On dégonfle l'arbre expansible — environ 13 — puis on le regonfle avec son interrupteur. Une fois ouvert, il tourne et la bande est tendue ; le métrage s'affiche. Les lamelles ne peuvent pas sortir : leur profil est en T, et une vessie d'air à l'intérieur les pousse vers l'extérieur quand elle se gonfle.

Les étapes expliquées

1. Dégonfler l'arbre expansible — environ 13.
2. Le regonfler avec l'interrupteur qui le commande.
3. Ouvrir : l'arbre tourne et la bande se tend.
4. Lire le métrage en cours.
5. Retenir le principe : profil en T et vessie d'air à l'intérieur.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Use Take-up : doit rester coché quand l'enrouleur est utilisé — ne jamais le décocher.

Vidéo Etape_13_3

Ce qu'en dit le guide

Rewinding module Rôle Enrouler proprement la bande terminée, sans plis et sans casse. Principe Le diamètre de la bobine augmente au fur et à mesure : à vitesse de rotation constante, la vitesse linéaire augmenterait...

Guide niveau 1 §2.9 — Module I — Rembobinage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

Au rembobinage, variateurs et système de tension compensent en permanence pour que la bande reste tendue

de façon régulière.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher à écarter les lamelles à la main : elles sont emboîtées et ne sortent pas.
- ✗ Mettre l'enroulement en route sans avoir regonflé l'arbre.

Checklist

- ☐ L'arbre est regonflé avant toute mise en route.
- ☐ La bande est tendue à l'enroulement.
- ☐ Le métrage s'affiche correctement.

À retenir

L'arbre tient la bobine par une vessie d'air qui pousse les lamelles : sans air, plus de serrage.