

Remonter la valve : toujours à la verticale

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 120 sur 125 · 1 min 55 s
Production et fin de poste



Objectif

Remonter la valve strictement à la verticale, et serrer sans forcer.

En deux mots

Sorti du réfrigérateur, tout est séparé. On présente la colle, on pousse vers le haut, un tour ou deux de vissage, et dès que ça ne tourne plus c'est bon. La règle du démontage vaut au remontage : strictement à la verticale, aucune force latérale. On aligne sur l'orifice de dépose, on pousse le pointeau droit jusqu'au fond, on remet les deux vis et on serre modérément.

Les étapes expliquées

1. Présenter la colle, pousser vers le haut, puis visser d'un tour ou deux.
2. S'arrêter dès que ça ne tourne plus.
3. Desserrer légèrement le bloc de la buse avant d'engager.
4. Si la tête n'est pas sortie au démarrage, refaire la manœuvre de sortie.
5. Aligner sur l'orifice de dépose et pousser le pointeau droit, jusqu'au fond.
6. Remettre les deux vis et serrer avec un peu de couple, sans forcer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Vidéo Etape_14C_1

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Même règle qu'au démontage : verticalement, sans effort latéral, sinon la céramique casse.
- Serrage modéré : les vis maintiennent, elles ne bloquent pas — le réglage de hauteur vient après.

Erreurs fréquentes

- ✗ Exercer une force latérale : la céramique casse.
- ✗ Bloquer les vis : elles maintiennent, le réglage de hauteur vient après.
- ✗ Visser au-delà du point où ça ne tourne plus.

Checklist

- ☐ Le remontage s'est fait strictement à la verticale.
- ☐ Le pointeau est poussé jusqu'au fond.
- ☐ Les vis sont serrées modérément.

À retenir

Au démontage on tire droit, au remontage on pousse droit : aucune force latérale, jamais.