

Activer la dépose seule, verrouiller le mode

Étape 1.B · Désactiver les fonctions non utilisées (Skip Disp, Skip Bond, Skip Hot Press) · Leçon 18 sur 125 · 1 min 20 s
Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

N'activer que le poste dont on se sert, et comprendre qu'une case cochée signifie « poste sauté ».

En deux mots

On remet d'abord la tension : la soufflante était à l'arrêt, on pousse son levier à l'arrière. Les cases restent grisées tant qu'on n'a pas activé la zone. Ensuite, la logique est inversée — une case cochée saute le poste : pour utiliser la dépose, on la décoche.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir la soufflante, à l'arrière, en poussant le levier : la bande reprend sa tension.
2. Activer la zone : sans cela, les cases restent grisées.
3. Choisir le poste voulu — dépose, report ou pressage.
4. Décocher la case du poste qu'on utilise : cochée, elle le saute.
5. Verrouiller le mode pour éviter un clic malheureux.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Func Enable : active le jeu de fonctions sélectionné.

Vidéo Etape_1B_1

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1B_1

Reader : HF / UHF — doit correspondre à la technologie de l'étiquette.

Vidéo Etape_1B_1

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : pendant un changement de produit, la bande traverse la machine sans qu'aucun poste ne travaille.

Vidéo Etape_1B_3

Ce qu'en dit le guide

Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piégeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester....

Guide niveau 2 §1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions (page 9)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : cocher une case, c'est sauter le poste. On n'active que ce dont on se sert, puis on verrouille le mode pour éviter un clic malheureux.

Erreurs fréquentes

- ✗ Lire la case à l'envers : cocher, c'est sauter le poste, pas l'activer.
- ✗ Travailler avec la soufflante à l'arrêt : la bande est détendue.

Checklist

- ☐ La soufflante est ouverte et la bande tendue.
- ☐ La case du poste utilisé est décochée.
- ☐ Le mode est verrouillé.

À retenir

Une case cochée saute le poste. On décoche ce dont on se sert, puis on verrouille.