

Aligner la bande et choisir la zone de lecture du capteur

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 27 sur 125 · 2 min 41 s



Objectif

Caler la bande sur la ligne graduée et choisir la zone de lecture du capteur là où le blanc est le plus long.

En deux mots

On mesure à la règle métallique : 10,5 des deux côtés, un millimètre d'écart reste acceptable. La bande vient sur la ligne graduée, maintenue en appui, puis on cale le volet de guidage. Reste à choisir où le capteur lit : là où l'espace vide est le plus large, car il lui faut du temps pour passer du vide au métal de l'antenne.

Les étapes expliquées

1. Poser la bande à plat sur le point de report et presser.
2. Mesurer à la règle métallique : ici 10,5 des deux côtés ; un millimètre d'écart passe.
3. Amener la bande sur la ligne graduée et la maintenir en appui.
4. Régler le volet de guidage, puis le resserrer d'un rien.
5. Choisir la zone de lecture là où l'espace vide est le plus large — à gauche ou à droite, la forme est la même.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Vidéo Etape_3_1

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_2

Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_3_2

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Les distances mécaniques se vérifient à la règle : un écart d'un millimètre reste acceptable ici.
- Le capteur doit lire là où le blanc est le plus long : sur un blanc court, il n'a pas le temps de réagir entre le vide et le métal de l'antenne.

Erreurs fréquentes

- ✗ Choisir une zone de lecture où le blanc est court : le capteur n'a pas le temps de réagir.
- ✗ Serrer le volet de guidage à fond au lieu d'un rien.

Checklist

- ☐ La cote est de 10,5 des deux côtés, à un millimètre près.
- ☐ La bande est sur la ligne graduée et travaille en appui.
- ☐ La zone de lecture est celle où l'espace vide est le plus large.

À retenir

Le capteur lit là où le blanc est le plus long : sur un blanc court, il n'a pas le temps de passer du vide au métal.