

Purge et paramètres du doseur

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 42 sur 125 · 2 min 14 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Purger le doseur et reconnaître les réglages qui commandent la taille du point de colle.

En deux mots

On essuie d'abord la colle qui a coulé, puis on entre dans le menu par deux pressions. La montée, à 0,5, et la descente ne se touchent pas. L'open time et la course, en pourcentage, sont les deux réglages qui changent la taille du point. Pour purger, on passe en mode continu — et on revient toujours au point unique ensuite.

Les étapes expliquées

1. Prendre un chiffon propre et essuyer la colle qui a coulé en dessous.
2. Entrer dans le menu : deux pressions sur la touche de validation.
3. Ne pas toucher au temps de montée (0,5 en principe) ni au temps de descente.
4. Régler l'open time selon la taille du point voulue.
5. La course, en pourcentage : plus elle est grande, plus la descente est ample.
6. Passer en mode continu pour purger, vérifier que l'espacement et la taille sont réguliers.
7. Revenir au point unique, valider et sortir.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Point de colle trop gros ou trop petit : pression d'air d'abord, puis Disp Time, puis la course. Un seul réglage à la fois.

Vidéo Etape_5C_3

Disp Time (open time) pour le réglage fin, la course pour un changement franc — l'un des deux à la fois.

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.
- Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Erreurs fréquentes

- ✗ Produire en mode continu : il ne sert qu'à purger.
- ✗ Toucher aux temps de montée et de descente alors qu'ils ne sont pas en cause.
- ✗ Purger sans avoir essuyé : la première coulée fausse le jugement.

Checklist

- ☐ La colle qui avait coulé a été essuyée.
- ☐ Montée et descente n'ont pas été modifiées.
- ☐ La purge donne des points réguliers en taille et en espacement.
- ☐ Le mode est revenu au point unique.

À retenir

Deux réglages changent la taille du point : l'open time et la course. Le mode continu sert à purger, jamais à produire.