

Réduire le point, et juger la bonne quantité

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 44 sur 125 · 1 min 59 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Réduire le point de colle et juger la bonne quantité — c'est la puce qui décide.

En deux mots

Sur l'image de contrôle, le point est trop gros. On entre dans le menu — une seule pression ne prend pas toujours, il faut insister — et on réduit la course, ici à 55. L'open time ne descend jamais sous 0,6. Le bon niveau ne se juge pas à l'œil sur le point : trop peu de colle sous la puce, on augmente ; trop, on réduit.

Les étapes expliquées

1. Regarder l'image de contrôle : le point est-il trop gros ou trop petit ?
2. Entrer dans le menu par deux clics — insister jusqu'à l'activation.
3. Ne pas descendre l'open time en dessous de 0,6.
4. Réduire le pourcentage de course — ici descendu à 55 — et observer.
5. Juger sur la puce : trop peu de colle dessous, on augmente ; trop, on réduit.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Vidéo Etape_5C_2

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Disp Time (open time) pour le réglage fin, la course pour un changement franc — l'un des deux à la fois.
- La plupart des effets ne se jugent pas sur une étiquette mais sur une dizaine : on vérifie sur plusieurs cycles.

Erreurs fréquentes

- ✗ Descendre l'open time sous 0,6.
- ✗ Juger sur une seule étiquette : la plupart des effets se lisent sur une dizaine.
- ✗ Régler la quantité au seul aspect du point, sans regarder ce qu'il y a sous la puce.

Checklist

- ☐ L'open time est resté au-dessus de 0,6.
- ☐ J'ai vérifié sur plusieurs étiquettes, pas une seule.
- ☐ La quantité est jugée d'après ce qu'il y a sous la puce.

À retenir

L'open time ne descend pas sous 0,6 — et c'est la puce, pas le point, qui dit si la quantité est bonne.