

Descendre le porte-aiguille, passer en mode lié, appeler A1

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 72 sur 125 · 1 min 38 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Mettre la machine en configuration d'alignement, dans le bon ordre.

En deux mots

Trois gestes, et leur ordre compte : on descend le porte-aiguille d'éjection, on active le mode lié, puis on appelle A1 — et c'est le mode lié qui amène la tête en regard de l'aiguille. Reste à rendre les vues exploitables : le curseur d'une fenêtre commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer.

Les étapes expliquées

1. Venir dans la partie report, une fois le démontage fait.
2. Descendre le porte-aiguille d'éjection.
3. Activer le mode lié.
4. Appeler A1 : la tête vient se mettre en regard.
5. Chercher la position dans la petite vue, avec le curseur.
6. Zoomer avec le cadre, et retoucher l'objectif si deux vues ne montrent rien.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.

Vidéo Etape_9A_1

Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Vidéo Etape_9A_1

L'objectif qui regarde vers l'opérateur prend tout ce qui se trouve derrière : un vêtement sombre assombrit l'image et masque le contour de l'aiguille. Un chiffon blanc ou clair tendu en fond suffit à rendre la vue exploitable — c'est un réglage d'éclairage, pas de machine.

Vidéo Etape_9A_3

On les prend dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ; chacune a sa vue. Une position bien en face ne se touche pas, un décalage

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip....

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.
- Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont pas exploitables, on ne règle rien.

Erreurs fréquentes

- ✗ Appeler A1 avant d'avoir activé le mode lié : la tête ne vient pas en regard.
- ✗ Commencer à régler alors que les quatre vues ne sont pas exploitables.

Checklist

- ☐ Le porte-aiguille est descendu.
- ☐ Le mode lié est actif.
- ☐ A1 est appelé et la tête est en regard.
- ☐ Les quatre vues sont nettes.

À retenir

Porte-aiguille descendu, mode lié, puis A1 — dans cet ordre, sinon la tête ne vient pas.