

Le retournement porte aussi une puce, et B1 se revérifie

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 76 sur 125 · 1 min 20 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Vérifier aussi le retournement, et refaire jouer la position avant de conclure.

En deux mots

La tête de report n'est pas le seul endroit où une puce peut rester : le retournement a lui aussi ses voies A et B, et il faut les regarder. Ensuite on rappelle B1 pour qu'il rejoue le mouvement, plutôt que de se fier à un seul passage. Ce qui n'a pas bougé n'a pas besoin d'être touché.

Les étapes expliquées

1. Une fois B1 fait, rappeler A puis B.
2. Regarder la tête de retournement : elle porte elle aussi une puce.
3. Repérer la voie concernée — ici, la voie B.
4. La chasser par soufflage, comme sur le report.
5. Rappeler B1 pour qu'il rejoue le mouvement.
6. Juger de nouveau : ne retoucher que les positions qui le demandent.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.

Vidéo Etape_9A_1

Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Vidéo Etape_9A_1

Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.

Vidéo Etape_9A_2

Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont pas exploitables, on ne règle rien.

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip...

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La tête de report n'est pas la seule : le retournement porte lui aussi ses voies A et B, et une puce peut y rester. On vérifie les deux avant de poursuivre.
- On rappelle la position pour qu'elle rejoue, plutôt que de se fier à un seul passage. Ce qui n'a pas bougé n'a pas besoin d'être touché.

Erreurs fréquentes

- ✗ Ne contrôler que la tête de report et oublier le retournement.
- ✗ Conclure sur un seul passage, sans refaire jouer la position.

Checklist

- ☐ Les voies A et B du retournement ont été regardées.
- ☐ Toute puce restante a été chassée.
- ☐ La position a rejoué avant que je juge.

À retenir

Deux endroits gardent les puces : le report et le retournement. On regarde les deux.