

Changer l'aiguille d'éjection

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 54 sur 125 · 2 min 34 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Changer l'aiguille d'éjection sans déclencher l'alarme du ressort anticollision.

En deux mots

On dégage la place avec les commandes de la table du wafer, on dévisse le capuchon dans le sens antihoraire, on desserre d'un tour et on retire l'aiguille à la main. Le modèle se choisit selon la taille de la puce — ici le 25, pointe de 0,25. Au remontage, on pousse jusqu'en butée et on resserre d'un tour : il faut juste qu'elle ne tombe pas.

Les étapes expliquées

1. Dégager la place avec In / Out et les flèches de la table du wafer.
2. Repérer le bloc de l'aiguille et son ressort anticollision.
3. Dévisser le capuchon dans le sens antihoraire, jusqu'au bout.
4. Desserrer d'un tour, tenir l'aiguille à la main et la retirer.
5. Choisir le modèle selon la taille de la puce — ici le 25, pointe de 0,25.
6. Aligner sur le trou, insérer vers le haut, pousser jusqu'en butée, resserre d'un tour.
7. Revisser le capuchon en tenant le ressort.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Positions A1 / B1 / A2 / B2 : les valeurs ne doivent jamais être mélangées entre positions.

Vidéo Etape_9C_3

Flip Motor Ax6 : rotation du flip (retournement) — onglet Manual Bonding.

Vidéo Etape_9C_3

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.
- Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser le ressort toucher le métal : signal de collision, alarme continue.
- ✗ Serrer plus d'un tour : inutile, il faut juste que l'aiguille ne tombe pas.
- ✗ Monter une aiguille qui ne correspond pas à la taille de la puce.

Checklist

- ☐ La place est dégagée avant l'intervention.
- ☐ Le modèle d'aiguille correspond à la puce.
- ☐ L'aiguille est en butée et serrée d'un tour.
- ☐ Le ressort ne touche pas le métal : aucune alarme.

À retenir

Un tour de serrage suffit, et le ressort ne doit jamais toucher le métal : sinon la machine sonne en continu.