

Changer les buses de report (tête en croix)

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 56 sur 125 · 3 min 07 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Changer les quatre buses de la tête de report en croix, sans en faire tomber une dans la machine.

En deux mots

La tête de report est en croix : quatre directions, quatre buses — A1, B1, A2, B2. Pour chacune, on desserre la petite vis de blocage dans le sens antihoraire, sans la retirer, et la buse sort. On enfonce la neuve jusqu'au fond et on resserre légèrement : un tour suffit. Au démontage, on la tient bien — tombée dans la machine, elle est difficile à récupérer.

Les étapes expliquées

1. Tourner la tête vers soi : c'est plus facile, et on la remet en place à la fin.
2. Desserrer la petite vis de blocage dans le sens antihoraire, sans la retirer.
3. Retirer la buse en la tenant fermement.
4. Enfoncer la neuve jusqu'au fond, puis resserrer d'un tour, sans forcer.
5. Répéter pour les quatre positions : A1, B1, A2, B2.
6. Remettre la tête en place à la fin : le tuyau d'air de face, jamais tordu à l'intérieur.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Quatre positions de travail A1, B1, A2, B2 — deux voies, deux positions chacune. Elles reviennent partout dans le logiciel.

Erreurs fréquentes

- ✗ Retirer complètement la vis de blocage : la desserrer suffit.
- ✗ Lâcher la buse au démontage : tombée dans la machine, elle est difficile à récupérer.
- ✗ Laisser le tuyau d'air tordu à l'intérieur après avoir remis la tête.

Checklist

- ☐ Les quatre buses ont été changées : A1, B1, A2, B2.
- ☐ Chaque buse est enfoncée jusqu'au fond et serrée d'un tour.
- ☐ Aucune buse n'est tombée dans la machine.
- ☐ Le tuyau d'air est de face et non tordu.

À retenir

Quatre positions, quatre buses, un tour de serrage chacune — et on ne lâche jamais une buse au-dessus de la machine.