

Pratique : têtes de report — serrer à fond

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 61 sur 125 · 3 min 43 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Serrer les têtes de report à fond — une tête mal serrée est éjectée par le souffle d'air.

En deux mots

On desserre, on retire, on enfonce la neuve jusqu'au fond, et on serre. Si on change, on change les quatre. Le point à retenir est une question de sécurité : mal serrée, la tête est éjectée au premier souffle de décollement — il faut tout refaire, et elle peut blesser celui qui se trouve à côté.

Les étapes expliquées

1. Prendre une clé et accélérer légèrement la vitesse de déplacement.
2. Commencer par A1 : desserrer, retirer la tête.
3. Enfoncer la neuve jusqu'au fond.
4. Serrer — toujours à fond.
5. Répéter pour les quatre : si on change, on change les quatre.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Die Blow Time : durée du souffle de décollement de la puce au moment de la pose.
- En cas de doute, on arrête. Les organes chauds, sous pression ou sous vide ne pardonnent pas l'improvisation.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser une tête mal serrée : elle part au premier souffle d'air, et tout est à refaire.
- ✗ Rester à côté de la tête pendant un cycle après un montage douteux : la pièce éjectée peut blesser.
- ✗ N'en changer qu'une sur les quatre.

Checklist

- ☐ Les quatre têtes ont été changées.
- ☐ Chacune est enfoncée jusqu'au fond et serrée à fond.
- ☐ Personne ne se tient à côté au premier cycle.

À retenir

Une tête mal serrée est éjectée par le souffle d'air : c'est une question de sécurité, pas de finition.