

التسخين: الإنذارات، القيمة المستهدفة، النسخ

المرحلة 11.B : ضبط درجات الحرارة المستهدفة - الدرس 90 من 108 - 2 د 04 ث
ترتيب رؤوس التسخين، ضبط درجات الحرارة والضغط



الهدف

تشغيل تسخين الرؤوس: تفعيل الإنذارات، وضبط قيمة، ونسخها على المجموعة، وقراءة الألوان.

باختصار

— ونقرة تنسخ القيمة على السلسلة كلها. والخانات الرمادية رؤوس غير موصولة. والخانة الحمراء تدل على رأس مفعل لم يبلغ قيمته؛ وتخضر متى بلغ الحرارة. نفعل أولاً كل إنذارات الحرارة، ثم نضبط الخانة الأولى — 180 درجة مثلاً

الخطوات المشروحة

1. التمييز بين المجموعتين: التسخين العلوي والسفلي.
2. تفعيل كل إنذارات الحرارة قبل التشغيل.
3. ضبط القيمة في الخانة الأولى — 180 درجة مثلاً.
4. النسخ بنقرة على السلسلة كلها: فلا حاجة لضبطها واحدة واحدة.
5. إطلاق التسخين، في الأعلى والأسفل.
6. قراءة الألوان: رمادي = رأس غائب؛ أحمر = لم يبلغ الحرارة؛ أخضر = بلغها.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

190 : 180 160 .
فيديو Etape_11B_2

فيديو Etape_11B_2

Up temperature monitoring: .
فيديو Etape_11B_3

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de

maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage « Hot Press Params » (صفحة 14)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 7 Le système d'inspection TTA20000 Inspection system C'est le logiciel du poste de test et de marquage. Il gère les lecteurs, les compteurs de qualité et l'arrêt de la machine sur critère.

الدليل المستوى 2 § 6 — La régulation de température (صفحة 32)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Module F — Pressage à chaud (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يطلب الدليل فتح هذا الإعداد قبل التشغيل الشامل: Upper Alarm Set.
- ينسخ القيمة المستهدفة على مجموعة كاملة من الرؤوس: OneClickCopy.
- لا تستخدم إلا الرؤوس المطابقة لطول الملصق؛ وبعد التشغيل الشامل تعطل الرؤوس الحمراء (غير المستخدمة أو المعطوبة).

أخطاء شائعة

- ✗ التشغيل دون تفعيل الإنذارات: فلن نرى رأسا لا يسخن.
- ✗ اعتبار الخانة الرمادية عيبا: فالرأس غير موصول فحسب.
- ✗ ضبط الرؤوس واحدا واحدا ونقرة تنسخ القيمة.

قائمة التحقق

- ☐ كل إنذارات الحرارة مفعلة.
- ☐ القيمة نفسها على المجموعة كلها.
- ☐ كل خانة مفعلة تنتهي إلى الأخضر.
- ☐ الخانات الرمادية تقابل رؤوسا غير مركبة.

للحفظ

الإنذارات أولا، ثم القيمة، ثم النسخ بنقرة — والألوان تقول كل شيء: رمادي غائب، أحمر بارد، أخضر جاهز.