

أخطاء شائعة

- ✗ تشغيل السحب قبل نفخ العمود.
- ✗ إلغاء تأشير Use Take-up والملف مستعمل.

قائمة التحقق

- ☐ الشريط ملتصق عند النقطتين.
- ☐ نفخ العمود قبل التشغيل.
- ☐ المؤشرات الثلاثة مضيئة.
- ☐ Use Take-up مؤشر.

للحفظ

ننفخ العمود ثم نشغل بعد ذلك فقط: وبالترتيب المعكوس ينفلت الملف.