

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...
الدليل المستوى 2 §2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...
الدليل المستوى 1 §4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الحلقة والفوهة قطع استهلاكية: تستبدل عند تضررها ولا ترمم.
- فحص قبل التركيب: قطرة كحول ونفخة هواء، ويجب أن تمر من الفوهة.
- الشحم على السن الخارجي فقط — ولا شيء في الداخل حيث يختلط بالغراء.

أخطاء شائعة

- ✗ غسل الحشية الحلقية بالكحول: فتتلف.
- ✗ برم الفوهة مائلة: فتسقط ولصغرها لا توجد.
- ✗ وضع المزلق في الداخل: فيختلط بالغراء.
- ✗ الإعادة دون التحقق من حرية المرور.

قائمة التحقق

- ☐ مسحت الحشية ولم تغسل.
- ☐ الفوهة تمرر الهواء: قطيرات عند النفخ.
- ☐ الإبرة تتحرك بحرية.
- ☐ المزلق على القلاووظ الخارجي وحده.

الحفظ

الحشية لا تغسل، والفوهة تبرم عموديا، والمزلق لا يوضع إلا على القلاووظ الخارجي.