

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
الدليل المستوى 2 § 4.1 La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

الدليل المستوى 1 § 3.5 Les réglages de vision (صفحة 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- التعرف على العلامة المطبوعة. حسب المنتج: بعض الهوائيات لها علامة، وبعضها لا Disp Mark Rec:
- نموذج الرؤية: Create Model ← Edit Model ← Find Model ← Model Params
- نقطة المرجع في النموذج هي الموضع الذي يرسل إلى الآلة: تحريكها يحرك التصحيح.

أخطاء شائعة

- ✗ اتخاذ مجموعة هوائيات نموذجًا: فترتفع نسبة العيوب بشدة.
- ✗ تحريك موضع النموذج بعد تثبيته.
- ✗ الحكم بعطل في الرؤية والسطح متسخ لا غير.

قائمة التحقق

- ☐ السطح المستهدف نظيف.
- ☐ النموذج على هوائي واحد.
- ☐ لم يتغير موضع النموذج منذ تثبيته.

الحفظ

يصنع النموذج على هوائي واحد. وعلى مجموعة ترتفع نسبة العيوب بشدة.