

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
الدليل المستوى 2 § 4.1 — La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste...
الدليل المستوى 1 § 3.5 — Les réglages de vision (صفحة 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- لا يصلح النموذج إلا للملصق الذي تعلمه منه: وعند وصل البكرة يجب إعادته.
- توقفات متكررة بلا عطل ظاهر: قيل اتهام الآلة، تحقق من مطابقة النموذج للمنتج.

أخطاء شائعة

- ✗ اتهام الآلة أمام توقفات متكررة بلا عيب ظاهر، والنموذج لم يعد مطابقا للمنتج.
- ✗ الإبقاء على نموذج البكرة القديمة بعد الوصل.

قائمة التحقق

- ☐ قارنت النموذج بالصورة الحالية.
- ☐ أعيد صنع النموذج بعد تغيير البكرة.
- ☐ الاختبار بجذ الهوائي الجديد.

للحفظ

لا يصلح النموذج إلا للبطاقة التي تعلم عليها: وعند وصل البكرة يعاد صنعه.