

تبديل إبرة الدفع

المرحلة 9.C • تبدل إبرة الدفع والفوهات • الدرس 52 من 108 • 2 د 34 ث
محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X)



الهدف

تغيير إبرة الإخراج دون إطلاق إنذار نابض منع الاصطدام.

باختصار

ونرخي دورة وننزع الإبرة باليد. ويختار الطراز حسب حجم الشريحة — هنا الطراز 25 بسن 0.25. وعند الإعادة ندفع حتى الحد ونشد دورة: يقدر ما لا تسقط. نخلي المكان بأوامر طاوله الرقاقة، ونفك الغطاء عكس عقارب الساعة،

الخطوات المشروحة

1. إخلاء المكان بأزرار In / Out وأسهم طاوله الرقاقة.
2. تحديد كتلة الإبرة ونابض منع الاصطدام.
3. فك الغطاء عكس عقارب الساعة حتى النهاية.
4. الإرخاء دورة، وإمسك الإبرة باليد ونزعها.
5. اختيار الطراز حسب حجم الشريحة — هنا 25 بسن 0.25.
6. المحاذاة على الثقب والإدخال نحو الأعلى حتى الحد، ثم الشد دورة.
7. إعادة ربط الغطاء مع إمساك النابض.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_9C_1: (الخطوات 1 إلى 7) • الفيديو 1 من 1

Change Wafer: الفيديو 2 من 1

فيديو Etape_9C_3: A1 / B1 / A2 / B2 • الفيديو 3 من 1

Flip Motor Ax6: Manual Bonding. الفيديو 3 من 1

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8) Module C

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip (Module D — (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تحريك طاولة الرقاقة — باستخدام أزرار الصورة In / Out و Up / Down / Left / Right.
- شوط الإبرة: إن كان قليلا لا تنفصل الشريحة، وإن زاد قد تتلف.

أخطاء شائعة

- ✗ ترك النابض يلامس المعدن: فتقع إشارة اصطدام وإنذار متواصل.
- ✗ الشد أكثر من دورة: فلا لزوم، بقدر ما لا تسقط الإبرة.
- ✗ تركيب إبرة لا توافق حجم الشريحة.

قائمة التحقق

- ☐ أخلي المكان قبل التدخل.
- ☐ طراز الإبرة يوافق الشريحة.
- ☐ الإبرة عند الحد ومشدودة دورة.
- ☐ النابض لا يلامس المعدن: ولا إنذار.

للحفظ

دورة شد تكفي، ولا يلامس النابض المعدن أبدا: وإلا رنت الآلة بلا انقطاع.