

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip — (صفحة 9) Module D

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- أربعة مواضع عمل A1 و B1 و A2 و B2 — مساران، لكل منهما موضعان. تتكرر في كل البرنامج.

أخطاء شائعة

- ✗ نزع برغي التثبيت كلياً: فالإرخاء يكفي.
- ✗ إفلات الفوهة عند الفك: فإن سقطت في الآلة صعب استخراجها.
- ✗ ترك خرطوم الهواء ملتويًا في الداخل بعد إعادة الرأس.

قائمة التحقق

- ☐ غيرت الفوهات الأربع: A1 و B1 و A2 و B2.
- ☐ كل فوهة مدفوعة حتى القاع ومشدودة دورة.
- ☐ لم تسقط فوهة في الآلة.
- ☐ خرطوم الهواء من الأمام وغير ملتو.

للحفظ

أربعة مواضع وأربع فوهات، ودورة شد لكل — ولا تفلت فوهة فوق الآلة أبداً.