

Quelle température ? Selon la colle

Étape 11.B · Régler les consignes de température · Leçon 91 sur 108 · 1 min 30 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Choisir la température de pressage selon la colle, la puce et l'antenne — et savoir qu'il n'y a pas de valeur unique.

En deux mots

En général 180 °C en bas, 180 à 200 °C en haut. Mais tout dépend de ce que supportent la puce et l'antenne, et de ce qu'exige la colle : une colle à prise rapide se contente de 150 à 160 °C, une autre monte à 210. Avec la colle 268, on presse 7 à 9 secondes à 180 °C.

Les étapes expliquées

1. Partir de l'ordre de grandeur : 180 °C en bas, 180 à 200 °C en haut.
2. Vérifier ce que supportent la puce et l'antenne.
3. Adapter à la colle : 150 à 160 °C pour une prise rapide, jusqu'à 210 °C pour d'autres.
4. Associer la durée : avec la colle 268, 7 à 9 secondes à 180 °C.
5. Faire confirmer la valeur retenue pour le produit.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Upper Alarm Set : le manuel demande d'ouvrir ce réglage avant le démarrage global.

Vidéo Etape_11B_1

OneClickCopy : copie une consigne sur tout un groupe de têtes.

Vidéo Etape_11B_1

On n'utilise que les têtes qui correspondent à la longueur d'étiquette ; après le démarrage global, les têtes en rouge se désactivent (non utilisées ou en défaut).

Vidéo Etape_11B_1

Up temperature monitoring : c'est ici qu'on vérifie la stabilité avant de produire.

Vidéo Etape_11B_3

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 7 Le système d'inspection TTA20000 Inspection system C'est le logiciel du poste de test et de marquage. Il gère les lecteurs, les compteurs de qualité et l'arrêt de la machine sur critère.

Guide niveau 2 §6 — La régulation de température (page 32)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Exemples relevés : 190 °C en haut, 180 °C en bas ; 160 °C sur une autre machine.
- Les valeurs relevées ne sont pas des consignes : chaque chiffre dépend du produit — à faire confirmer par le service méthodes.

Erreurs fréquentes

- ✗ Reprendre une température lue sur une autre machine sans vérifier la colle.
- ✗ Régler la température sans fixer la durée de pressage.

Checklist

- ☐ La température retenue correspond à la colle du produit.
- ☐ La puce et l'antenne la supportent.
- ☐ La durée de pressage est fixée avec elle.
- ☐ La valeur a été confirmée par le service méthodes.

À retenir

Il n'y a pas de température unique : c'est la colle qui décide, et la durée se fixe avec elle.