

L'alarme qui bloque la bande : le papier siliconé n'a pas été remis

Étape 11.D · Papier siliconé : tension et vitesse · Leçon 94 sur 108 · 2 min 08 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Identifier l'alarme qui bloque une bande pleine : le papier siliconé n'a pas été remonté.

En deux mots

La bande est pleine et pourtant rien n'avance : ce n'est pas la matière qui manque. L'alarme dit qu'une pièce n'est pas montée — après une dépose des têtes chauffantes, le papier siliconé doit être remis, sinon la machine refuse d'avancer. On remonte le papier, on tire la bande à la main, on vérifie les positions avant et arrière, on remet l'air, le tendeur, puis l'avance.

Les étapes expliquées

1. Constaté que la bande est pleine : la matière ne manque pas.
2. Lire l'alarme : elle désigne une pièce non montée.
3. Remonter tout le papier siliconé.
4. Faire tourner la bande à la main — deux tractions suffisent.
5. Vérifier que les positions avant et arrière n'ont pas bougé.
6. Remettre l'air, le tendeur, puis enclencher l'avance de bande.
7. Relancer : la bande ne doit plus rester serrée.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Un papier siliconé passe entre les têtes et l'étiquette pour éviter que la colle ne colle aux têtes ; il se consomme et se remplace.

Vidéo Etape_11D_1

Tape Feed / Tape Tension : une tension insuffisante fait plisser le papier ; trop forte, elle le déchire.

Vidéo Etape_11D_1

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Bande pleine et alarme persistante : ce n'est pas la matière qui manque. Après une dépose des têtes chauffantes, le papier siliconé doit être remonté, sinon la machine refuse d'avancer.
- Tirer la bande à la main, vérifier les positions avant et arrière, remettre l'air, le tendeur, puis l'avance. Dans cet ordre.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher un manque de matière devant une bande pleine.
- ✗ Remettre l'avance avant l'air et le tendeur : l'ordre compte.
- ✗ Oublier de vérifier les positions après avoir tiré la bande à la main.

Checklist

- ☐ Le papier siliconé est entièrement remonté.
- ☐ Les positions avant et arrière sont vérifiées.
- ☐ L'air et le tendeur ont été remis avant l'avance.
- ☐ La bande ne serre plus au redémarrage.

À retenir

Bande pleine et alarme qui persiste : après une dépose de têtes, c'est le papier siliconé qu'on a oublié.