

Démonter et remonter le pointeau (céramique)

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 99 sur 108 · 3 min 10 s
Production et fin de poste



Objectif

Démonter et remonter le pointeau en céramique, à deux mains, sans effort latéral.

En deux mots

Le pointeau porte deux encoches qui reçoivent les deux ergots de la clé. À deux mains, on appuie et on pousse dans le sens du dévissage, les mains se relayant pour soutenir la clé. Au remontage, on engage, on soutient, on retrouve les encoches, et on visse dans le sens horaire jusqu'à ce que ça ne tourne plus. La pièce est en céramique : une force de travers et elle casse.

Les étapes expliquées

1. Repérer les deux encoches du pointeau et les deux ergots de la clé.
2. À deux mains : appuyer et pousser dans le sens du dévissage.
3. Se relayer pour soutenir la clé, et continuer à desserrer.
4. Retirer le pointeau tout en douceur : la pièce est fragile.
5. Au remontage : engager, soutenir avec la clé, retrouver les encoches.
6. Visser dans le sens horaire jusqu'à ce que ça ne tourne plus.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Démontage et remontage strictement verticaux : la céramique ne supporte aucun effort de travers.

Vidéo Etape_14C_2

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.
- Avant toute intervention physique : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Erreurs fréquentes

- ✗ Travailler d'une seule main : la clé ripe et la céramique casse.
- ✗ Exercer le moindre effort latéral.
- ✗ Forcer au remontage au lieu de chercher les encoches.

Checklist

- ☐ Les deux ergots de la clé sont dans les deux encoches.
- ☐ Le geste s'est fait à deux mains, sans effort latéral.
- ☐ Le pointeau est vissé jusqu'à ce que ça ne tourne plus.

À retenir

Céramique : à deux mains, jamais d'effort de travers — c'est ce qui casse la pièce.