

Contrôle après nettoyage et fréquences

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 101 sur 108 · 3 min 21 s
Production et fin de poste



Objectif

Contrôler les pièces après nettoyage et retenir les fréquences : buse et pointeau tous les trois jours, corps une fois par semaine.

En deux mots

Une pièce propre se reconnaît à sa paroi intérieure : elle doit briller sur tout le tour. La petite buse est la pièce la plus importante — bien lavée, on voit nettement la grille métallique à l'intérieur. Sans nettoyage régulier, la colle sèche et déforme l'orifice, le ressort perd son élasticité, l'étanchéité disparaît et la colle fuit.

Les étapes expliquées

1. Sortir les pièces du bac et les examiner une à une.
2. Regarder la paroi intérieure : elle doit briller sur tout le tour.
3. Examiner la petite buse avec précaution : la grille métallique doit être nettement visible.
4. Retenir la fréquence : buse et pointeau tous les trois jours, soit deux fois par semaine.
5. Le corps de passage : une fois par semaine.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Vidéo Etape_14C_1

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Buse et pointeau tous les 3 jours, corps de passage une fois par semaine. Le guide ne cite que le nettoyage de la buse en fin de poste.
- Une cause, un poste : un point de colle irrégulier peut venir d'ici, pas des réglages.

Erreurs fréquentes

- ✗ Espacer le nettoyage : la colle sèche dans l'orifice et le déforme.
- ✗ Remonter une pièce dont la paroi ne brille pas partout.
- ✗ Négliger le ressort : sans élasticité, plus d'étanchéité, et la colle fuit.

Checklist

- ☐ La paroi intérieure brille sur tout le tour.
- ☐ La grille de la buse est nettement visible.
- ☐ Les fréquences sont respectées : 3 jours pour la buse, 7 jours pour le corps.

À retenir

Buse et pointeau tous les trois jours, corps de passage une fois par semaine : c'est la règle du technicien.