

Démonter la valve de dépose : logiciel, air, module

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 98 sur 108 · 3 min 10 s
Production et fin de poste



Objectif

Démonter la valve de dépose dans l'ordre : logiciel, air, tuyau, puis module — et tirer strictement à la verticale.

En deux mots

On commence par le logiciel : page de la dépose, axe Y, « Changer » — la tête sort d'elle-même. Puis on coupe l'air, et seulement après on débranche le tuyau. Le module se desserre et se tire vers le haut, sans le moindre balancement latéral : l'aiguille est en céramique et casserait. La cartouche part au réfrigérateur, et le module se relève pour qu'aucun choc n'accroche l'aiguille.

Les étapes expliquées

1. Dans le logiciel : réglages, page de la dépose, axe Y, cliquer sur « Changer ».
2. La tête sortie, couper l'air — l'air d'abord, toujours.
3. Débrancher ensuite le tuyau.
4. Desserrer la vis du module et le tirer vers le haut, puis l'accrocher.
5. Changer de clé et retirer les deux petites vis du bas.
6. Tirer droit vers le haut, sans aucun balancement latéral.
7. Essuyer au chiffon propre ; mettre la cartouche au réfrigérateur.
8. Relever le module en fin d'intervention, pour protéger l'aiguille.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Vidéo Etape_14C_1

Avant toute intervention physique : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_14C_1

Démontage et remontage strictement verticaux : la céramique ne supporte aucun effort de travers.

Vidéo Etape_14C_2

Le bac contient de l'alcool : le joint d'étanchéité, en plastique, ne doit jamais y être trempé.

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.
- Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.
- Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Erreurs fréquentes

- ✗ Débrancher le tuyau avant d'avoir coupé l'air.
- ✗ Tirer de travers : l'aiguille en céramique casse au moindre effort latéral.
- ✗ Laisser le module bas après l'intervention : un choc accrochera l'aiguille.

Checklist

- ☐ L'ordre a été respecté : logiciel, air, tuyau, module.
- ☐ La dépose s'est faite strictement à la verticale.
- ☐ La cartouche est au réfrigérateur.
- ☐ Le module est relevé.

À retenir

L'air se coupe avant le tuyau, et la dépose est strictement verticale : l'aiguille est en céramique.