

Démonter la valve : d'abord l'air, ensuite les vis

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 105 sur 108 · 0 min 41 s
Production et fin de poste



Objectif

Démonter la valve en coupant l'air avant toute chose, puis les vis dans l'ordre.

En deux mots

L'air se coupe en premier : une valve encore sous pression peut projeter de la colle au démontage. On desserre ensuite la vis du haut, on retire la pièce à la verticale et on l'accroche, on débranche le tuyau d'air, et on finit par les deux vis du bas.

Les étapes expliquées

1. Couper l'air : c'est le premier geste, avant tout desserrage.
2. Desserrer la vis du haut.
3. Retirer la pièce à la verticale et l'accrocher.
4. Débrancher le tuyau d'air de la pièce située juste au-dessus.
5. Desserrer les deux vis du bas : le démontage est fait.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Vidéo Etape_14C_1

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- L'air se coupe avant tout desserrage : une valve encore sous pression peut projeter de la colle au démontage.
- Air, vis du haut, tuyau pneumatique, puis les deux vis du bas. Le remontage suivra l'ordre inverse.

Erreurs fréquentes

- ✗ Desserrer avant d'avoir coupé l'air : la colle peut être projetée.
- ✗ Retirer la pièce de travers au lieu de la verticale.

Checklist

- ☐ L'air était coupé avant le premier desserrage.
- ☐ La pièce a été retirée à la verticale.
- ☐ Le tuyau d'air est débranché.
- ☐ Les deux vis du bas sont desserrées.

À retenir

L'air d'abord, toujours : une valve sous pression projette de la colle au démontage.