

Introduction à l'enfilage

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 7 sur 108 · 0 min 18 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Comprendre pourquoi la bande doit défiler à vide avant l'enfilage, et ce qu'on désactive pour cela.

En deux mots

Avant d'enfiler, l'antenne doit défiler à vide. On coupe donc la dépose, le report, le pressage et le test : seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Les étapes expliquées

1. Terminer le réglage précédent avant de passer la matière.
2. Faire défiler l'antenne à vide pour pouvoir enfiler la bande.
3. Retirer l'antenne en place et préparer la coupe.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Bande guide : bande amorce utilisée pour enfiler la machine quand il n'y a pas d'antennes.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer

Points techniques, valeurs et sécurité

- À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Erreurs fréquentes

- ✗ Enfiler avec la dépose ou le report encore actifs : on colle et on reporte dans le vide.

Checklist

- ☐ Dépose, report, pressage et test sont désactivés.
- ☐ Seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

À retenir

On n'enfile jamais avec les postes actifs : entraînement et enroulement, rien d'autre.