

Position de la bobine et tension du dérouleur

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 12 sur 108 · 1 min 34 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Régler la position de la bobine à 11,5 et choisir le sens de tension du dérouleur.

En deux mots

La bobine se règle à environ 11,5. Le dérouleur tourne toujours dans le même sens : il faut donc lui opposer une tension inverse, antihoraire ou horaire selon le sens de montage. Ce qui compte n'est pas la valeur exacte, c'est qu'il n'y ait jamais de mou.

Les étapes expliquées

1. Régler la position de la bobine à environ 11,5.
2. Choisir le sens de tension, à l'opposé du sens de rotation du dérouleur.
3. Deux positions, une par sens : antihoraire en bas, horaire en haut, selon le montage.
4. Mesurer à l'entrée puis au point suivant, et laisser la bande défiler.
5. Un seul rouleau suffit, n'importe lequel ; l'autre sert de réserve.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Vidéo Etape_1A_2

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un seul changement à la fois, et on note la valeur d'avant.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser du mou : il faut toujours de la tension, quel que soit le sens.
- ✗ Changer plusieurs réglages à la fois sans noter la valeur d'avant.

Checklist

- ☐ La bobine est à environ 11,5.
- ☐ Le sens de tension s'oppose au sens de rotation.
- ☐ Il n'y a aucun mou dans la bande.
- ☐ J'ai noté la valeur d'avant avant de changer.

À retenir

La tension s'oppose toujours au sens de rotation du dérouleur : deux positions, un seul principe — jamais de mou.