

Température de la colle et pression d'air

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 40 sur 108 · 1 min 08 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Régler la température de la colle et la pression d'air de dépose selon le produit.

En deux mots

La consigne habituelle est de 35 à 40 °C, et la chauffe se fait ensuite toute seule. Mais la colle employée ici n'a pas besoin de chauffer : on règle donc bas, en dessous de la température ambiante. La pression d'air se met entre 0,2 et 0,3 mégapascal.

Les étapes expliquées

1. Régler la température : en général 35 °C, entre 35 et 40.
2. Appuyer : la chauffe se poursuit ensuite toute seule.
3. Les deux touches ensemble arrêtent la chauffe ; une seconde pression simultanée la réautorise.
4. Si la colle n'a pas besoin de chauffer, régler bas — en dessous de l'ambiante, cela suffit.
5. Mettre la pression d'air entre 0,2 et 0,3 mégapascal.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Vidéo Etape_5C_2

Point de colle trop gros ou trop petit : pression d'air d'abord, puis Disp Time, puis la course. Un seul réglage à la fois.

Vidéo Etape_5C_3

Disp Time (open time) pour le réglage fin, la course pour un changement franc — l'un des deux à la fois.

Vidéo Etape_5C_4

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.
- Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Erreurs fréquentes

- ✗ Reprendre les valeurs d'un autre produit : chaque colle a les siennes, à faire confirmer.
- ✗ Chauffer une colle qui n'en a pas besoin.

Checklist

- ☐ La température correspond à la colle en place.
- ☐ La pression d'air est entre 0,2 et 0,3 MPa.
- ☐ Les valeurs ont été confirmées pour ce produit.

À retenir

35 à 40 °C et 0,2 à 0,3 MPa sont des ordres de grandeur : chaque colle a ses propres valeurs.