

Augmenter le point de colle (course)

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 42 sur 108 · 1 min 17 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Agrandir le point de colle par la course, et mesurer l'effet obtenu.

En deux mots

Quand le point est jugé insuffisant, on revient aux paramètres par deux clics. La montée et la descente restent inchangées. L'open time agit, mais discrètement ; la course, en pourcentage, se voit tout de suite. Portée à 20 %, la quantité de colle augmente nettement.

Les étapes expliquées

1. Juger le point sur l'image de contrôle avant de modifier quoi que ce soit.
2. Revenir aux paramètres : deux clics pour entrer dans le menu.
3. Laisser la montée et la descente inchangées.
4. Augmenter la course, en pourcentage — ici portée à 20 %.
5. Observer le résultat et juger la quantité de colle.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Vidéo Etape_5C_2

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Point de colle trop gros ou trop petit : pression d'air d'abord, puis Disp Time, puis la course. Un seul réglage à la fois.

Erreurs fréquentes

- ✗ Changer la course et l'open time en même temps : on ne sait plus lequel a agi.
- ✗ Attendre de l'open time un effet franc : il ne sert qu'au réglage fin.

Checklist

- ☐ Un seul réglage a été modifié.
- ☐ La montée et la descente n'ont pas bougé.
- ☐ L'effet a été observé avant toute autre correction.

À retenir

Pour un changement franc, la course. Pour un rien, l'open time. Jamais les deux à la fois.