

La purge ne sort pas : cartouche froide, 40 degrés, puis les paramètres

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 44 sur 108 · 5 min 04 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Diagnostiquer une purge qui ne sort pas, et juger la dépose au test de la main.

En deux mots

La colle ne sort pas : la cartouche vient du réfrigérateur et n'a pas eu le temps de revenir. On monte à quarante degrés et on attend. Comme cela ne suffit pas, on change trois paramètres — descente raccourcie, Open Time à 0,8, vitesse de descente au-dessus de 60 — et la colle sort. Le bon état se juge à la main : la colle doit frapper le chiffon comme des gouttes de pluie.

Les étapes expliquées

1. Essuyer la buse avant de purger : la première goutte emporte ce qui traîne.
2. Basculer en mode lié et lancer la purge.
3. Rien ne sort : reconnaître la cartouche sortie du réfrigérateur.
4. Monter la température à quarante degrés et laisser le temps faire.
5. Si cela ne suffit pas : raccourcir la descente, porter l'Open Time à 0,8, passer la vitesse de descente au-dessus de 60.
6. Vérifier à la main : la colle doit frapper le chiffon comme des gouttes de pluie.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On essuie la buse avant de purger : la première goutte emporte ce qui traîne, et une buse sale fausse le jugement.
- Une cartouche sortie du réfrigérateur ne coule pas. On la remonte à quarante degrés et on laisse le temps faire : ce n'est pas une panne.
- Descente raccourcie, Open Time porté à 0,8, vitesse de descente au-dessus de 60 : trois réglages modifiés ensemble, le reste inchangé.
- La colle doit frapper le chiffon comme des gouttes de pluie. Si la main ne sent rien, ce n'est pas la colle qu'il faut reprendre, c'est la hauteur.

Erreurs fréquentes

- ✗ Conclure à une panne devant une cartouche encore froide : ce n'en est pas une.
- ✗ Juger la dépose à l'œil seul, sans le test de la main.
- ✗ Reprendre la colle alors que c'est la hauteur qu'il faut corriger.

Checklist

- ☐ La buse a été essuyée avant la purge.
- ☐ La cartouche est revenue en température.
- ☐ Les trois paramètres modifiés sont notés.
- ☐ La main sent la colle frapper comme des gouttes de pluie.

À retenir

Une cartouche froide ne coule pas : ce n'est pas une panne. Et si la main ne sent rien, c'est la hauteur qu'il faut reprendre.