

Changer les buses (flip et report)

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 53 sur 108 · 2 min 05 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Changer les buses du flip, en passant par la rotation manuelle pour atteindre la position B.

En deux mots

La buse noire du flip s'enlève à la main : un trou carré de chaque côté, on fait correspondre et on enfonce. Pour atteindre la position B, on ouvre la page du report et on fait tourner le flip en manuel de 180°, on change la buse, puis on revient à zéro, en position d'attente. Les buses ne se changent pas systématiquement : seulement quand elles sont usées.

Les étapes expliquées

1. Retirer la buse noire du flip à la main.
2. Prendre une buse neuve de même référence : faire correspondre les trous carrés et enfoncer.
3. Ouvrir les paramètres, page du report, pour atteindre la position B.
4. Faire tourner le flip en manuel de 180° et amener la B de son côté.
5. Changer la buse, puis revenir à zéro, en position d'attente.
6. Passer ensuite à la buse de report : elle demande une clé Allen.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Positions A1 / B1 / A2 / B2 : les valeurs ne doivent jamais être mélangées entre positions.
- Flip Motor Ax6 : rotation du flip (retournement) — onglet Manual Bonding.
- Standby : position d'attente entre deux cycles — doit dégager le passage des autres organes.

Erreurs fréquentes

- ✗ Changer les buses par principe : on ne les change que lorsqu'elles sont usées.
- ✗ Oublier de revenir en position d'attente après la rotation manuelle.
- ✗ Mélanger les valeurs entre les positions A et B.

Checklist

- ☐ Les deux buses du flip, A et B, sont en place.
- ☐ Le flip est revenu à zéro, en position d'attente.
- ☐ La position d'attente dégager le passage des autres organes.

À retenir

La position B s'atteint par une rotation manuelle de 180° — et on revient toujours à zéro ensuite.