

Pratique : lancer l'alignement

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 65 sur 108 · 1 min 49 s



Objectif

Lancer l'alignement une fois toutes les pièces changées : cocher Linkage et sélectionner la position.

En deux mots

Toutes les pièces changées, on aligne l'aiguille, le flip et le report ensemble. On coche Linkage, puis on clique sur le petit point qui suit la position voulue : il devient jaune, c'est celle-là qui est sélectionnée.

Les étapes expliquées

1. Vérifier que toutes les pièces ont été changées avant de commencer.
2. Cocher Linkage.
3. Cliquer sur le petit point qui suit la position voulue — A1, B1, A2 ou B2.
4. Vérifier qu'il est devenu jaune : c'est la position sélectionnée.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.
- Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique.

Erreurs fréquentes

- ✗ Lancer l'alignement avant d'avoir terminé le changement des pièces.
- ✗ Ne pas vérifier quelle position est sélectionnée avant de régler.

Checklist

- ☐ Toutes les pièces sont changées.
- ☐ Linkage est coché.
- ☐ Le point de la position voulue est jaune.

À retenir

Le point jaune dit quelle position on est en train de régler : on le vérifie avant de toucher à un axe.