


# 출입통제 매뉴얼



# 메인 화면 - 화면 구성




- 1 메뉴
- ② 입출차 차량 정보
- ③ 입차 대기 차량 정보
- 4 최근 입출차 내역 정보

#### 메인 화면 - 메뉴



- ① 과거 입출차 차량(이미지) 내역 조회 및 엑셀 저장
- ② 정기권 조회, 등록, 연장, 수정, 삭제 등 관리
- ③ 블랙리스트 차량 조회, 등록, 수정, 삭제 등 관리 (권한 설정 가능)
- ④ 주차장, LPR, 차단기, 전광판, 방문증 프린터 등에 대한 정보 설정
- ⑤ 프로그램 종료

# 메인 화면 - 라인 영역



- ① 라인 명칭 (설정 메뉴에서 변경 가능)
- ② LPR에서 촬영된 차량 이미지 표출
- ③ 차량의 정보 (차량번호, 방문차량 여부, 입출차 일시, 동호수, 사유 등)
- 4 차단기 수동 제어 기능

# 메인 화면 - 입차 대기 차량



- ① 입차 대기중인 차량의 이미지
- ② 입차 대기중인 차량이 블랙리스트 등록 차량일 경우 표시
- ③ 현재 입차 대기중인 차량의 대수를 표시
- ④ 방문증을 발급하지 않고 바로 입차 처리 (입주민차량의 오인식 등)
- ⑤ 방문증 발급 또는 블랙리스트 등록
- ⑥ 자리비움 활성화 (방문차량도 자동 입차 처리 됨)

# 메인 화면 - 최근 입출차 내역

#### -최근 입출차 내역

차량번호	유형	구분	출입일시	비고
91라1870	입차	정기	2020-09-04 21:44:01	
91714898	입차	정기	2020-09-04 21:43:50	
38L -8113	입차	방문	2020-09-04 21:43:45	
3フ175고5465	입차	방문	2020-09-04 21:43:19	
!천83바2119	입차	방문	2020-09-04 21:43:17	
257}9321	입차	방문	2020-09-04 21:43:11	
민천83바2119	출차	방문	2020-09-04 21:43:25	
84口 8713	출차	정기	2020-09-04 21:43:24	105동 2017호
257}9321	출차	방문	2020-09-04 21:43:24	
02로3945	입차	정기	2020-09-04 21:43:20	
1울46거3092	입차	정기	2020-09-04 21:43:18	
84日18713	입차	정기	2020-09-04 21:43:14	105동 2017호


최근 입출차 내역 프로그램 재 시작시 초기화 됨 과거의 상세한 입출차 내역은 메뉴의 "입출차 내역"에서 확인

# 방문증 발급 화면 -LPR 연동




- 1 입차 대기중인 차량의 이미지
- ② 입차 대기중인 차량의 정보 표출 방문증 발급시 차량번호, 방문주소, 방문목적(비고) 필수 입력 "조회"시 ③ 에 방문 이력 표출
- ④ "발급" 시 방문증 발급 "블랙리스트" 시 해당 차량 블랙 리스트 등록 "취소" 시 입차 처리 안함 (회차)

# 방문증 발급 화면 -LPR 미연동



- ① 방문증 발급시 라인명칭, 차량번호, 방문주소, 방문목적(비고) 입력 후 "발급" 시 방문증 발급 "조회"시 ② 에 방문 이력 표출
- ② 방문 이력 표출
- ③ "발급" 시 방문증 발급 "취소" 시 방문증 발급 안함


# 입출차 내역 조회 화면



- ① 조건을 입력하여 입출차 내역 조회
- ② 입출차 내역 조회 결과 표시
- ③ 조회 결과를 엑셀파일로 저장

- ④ 선택 차량의 차량번호 수정 가능
- ⑤ 선택 차량의 입출차 이미지 표출
- ⑥ 입출차 내역 조회 화면 닫기


# 정기권 관리 화면



- ① 정기권 차량 조회
- ② 정기권 등록 차량 리스트
- ③ 신규 등록할 경우 선택
- 4 정기권 그룹 관리
- ⑤ 정기권 차량의 정보

- ⑥ 변경된 정보가 있을 경우 사용
- ⑦ 선택된 차량을 정기권에서 삭제
- ⑧ 선택된 차량의 변경 내역 표시
- ⑨ 정기권 리스트를 엑셀파일로 저장
- ※ 등록, 수정, 삭제, 조회 권한 설정 가능


# 정기권 그룹 관리 화면



- ① 정기권 그룹 리스트
- ② 정기권 그룹 신규 등록시 선택 (그룹ID 자동 생성됨)
- ③ 신규 등록할 그룹 명칭 입력
- 4 그룹에 대한 설명 입력

- ⑤ 입력한 정보를 저장 (기존 그룹 선택 후 명칭, 비고 입력 후 저장시 변경)
- ⑥ 정기권 그룹 관리 닫기
- ※ 정기권 "등록" 권한 필요

# 블랙리스트 관리 화면



- ① 블랙리스트 차량 조회
- ② 블랙리스트 차량 리스트
- ③ 차량번호 입력
- 4 블랙리스트 등록된 시간

- ⑤ 블랙리스트 등록한 사유
- 6 7 등록, 수정, 삭제
- ⑧ 블랙리스트 관리 닫기
- ※ 블랙리스트 관리 권한 설정 가능

# 로그인 화면




로그인 화면은 설정메뉴의 "환경설정", "전광판 설정" 선택시 표시아이디, 비밀번호 입력 후 "확인" 선택시 해당 기능 사용 가능

# 환경설정 화면 - 기본 설정




- ① 주차장 ID, 명칭 입력
- ② 초소 ID, 명칭 입력
- ③ 차량 이미지 저장 경로
- 4 HOST IP, Port 입력
- ⑤ 홈넷 연동 정보 입력
- ⑥ 정기권 권한 설정
- ⑦ 블랙리스트 권한 설정
- ⑧ 변경 정보 저장 및 닫기

# 환경설정 화면 - 라인별 설정



- ① 라인별 ID, 명칭 입력
- ② LPR 정보 입력
- ③ 차단기 정보 입력
- ④ 전광판 정보 입력
- ⑤ 방문증발행기 정보 입력
- ⑥ 변경 정보 저장 및 닫기

# 환경설정 화면 - 라인별 설정



- ① 상황별 문구 리스트
- ② 문구 라인번호 선택
- ③ 라인별 문구 입력
- 4 해당 문구의 옵션 선택
- ⑤ 변경 정보 저장 및 닫기