


출입통제(HOST) 매뉴얼



입출차 내역 조회 화면



- ① 입출차 조회 선택
- ② 조건을 입력하여 입출차 내역 조회
- ③ 입출차 내역 조회 결과 표시

- 4 조회 결과를 엑셀파일로 저장
- ⑤ 선택 차량의 차량번호 수정 가능
- ⑥ 선택 차량의 입출차 이미지 표출


정기권 관리 화면



- ① 정기권 관리 선택
- ② 정기권 차량 조회
- ③ 정기권 등록 차량 리스트
- 4 정기권 그룹 관리
- ⑤ 신규 등록할 경우 선택

- ⑥ 정기권 차량의 정보
- ⑦ 변경된 정보가 있을 경우 사용
- ⑧ 선택된 차량을 정기권에서 삭제
- ⑨ 선택된 차량의 변경 내역 표시
- 10 정기권 리스트를 엑셀파일로 저장


정기권 그룹 관리 화면



- ① 정기권 그룹 리스트
- ② 정기권 그룹 신규 등록시 선택 (그룹ID 자동 생성됨)
- ③ 신규 등록할 그룹 명칭 입력
- 4 그룹에 대한 설명 입력

- ⑤ 입력한 정보를 저장 (기존 그룹 선택 후 명칭, 비고 입력 후 저장시 변경)
- ⑥ 정기권 그룹 관리 닫기


블랙리스트 관리 화면



- ① 블랙리스트 선택
- ② 블랙리스트 차량 조회
- ③ 블랙리스트 차량 리스트
- 4 차량번호 입력


- ⑤ 블랙리스트 등록된 시간
- ⑥ 블랙리스트 등록한 사유
- ⑦ 등록, 수정, 삭제

차단기 제어 화면



- ① 차단기 제어 선택
- ② 등록되어 있는 라인 리스트
- ③ 차단기 기능별 제어

보고서 화면




- ① 보고서 선택
- ② 보고서 리스트
- ③ 보고서 조회 조건 입력 후 조회 및 조회 결과 엑셀파일 저장
- 4 조회 결과

로그인 화면



로그인 화면은 설정메뉴의 "환경설정", "전광판 설정" 선택시 표시아이디, 비밀번호 입력 후 "확인" 선택시 해당 기능 사용 가능

환경설정 화면 – 기본 설정



- ① 주차장 설정 선택
- ② 주차장 ID, 명칭 입력
- ③ HOST Server Port 입력
- 이미지 서버 설정
 Local 경로 사용시
 - 이미지 경로 입력
 Local 경로 미사용시
 - 이미지 Server IP,
 HTTP Port 입력
- ⑤ 변경된 정보 저장