

CCNA 200-301

Chapter 13 – Router Basics (Part 1)

1. Router External Components

- Power Connector
- Power Switch
- Console Port
- AUX Port
- FastEthernet / Gigabit Ethernet Ports
- Serial Ports

2. Console Connection

للمراوتر Configuration أول لعمل Console Port المستخدم.

Connection:

- Router Side → RJ-45 Console Port
- PC Side → Serial Port (أو USB to Serial Adapter)
- Cable → Rollover Cable

3. AUX Port

Remote Configuration لعمل يستخدم.

العمل طريقة:

- Rollover Cable
- AUX Port
- Modem
- Telephone Line

بعيد مكان من الراوتر إدارة يمكن وبالتالي.

4. Router Memory

ROM

- Read Only Memory
- POST بعملية تقوم
- الراوتر تشغيل عند Hardware تفحص

Flash Memory

- Cisco IOS تخزين
- صغير Hard Disk تعتبر
- التشغيل إعادة بعد تضيع لا البيانات

RAM

:على تحتوي

- Running Configuration
- Routing Table

:بعد تضيع محتوياتها

- Shutdown
- Reload
- Power Off

NVRAM

:على تحتوي

- Startup Configuration

.التشغيل إعادة بعد تضيع لا البيانات

5. Router Boot Sequence

1. Perform POST
2. Find Cisco IOS
3. Load IOS
4. Find Startup Configuration
5. Load Configuration into RAM
6. Router starts normally

6. Interfaces

Ethernet Interfaces

LAN داخل تستخدم

- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet

Serial Interfaces

.الراوترات بين WAN Connections في تستخدم

7. WIC Modules

WIC = WAN Interface Card

.الراوتر داخل جديدة Interfaces لإضافة تستخدم

:أنواعها

- Fast Ethernet WIC
- Gigabit Ethernet WIC

- Serial WIC

Quick Revision

Component	Function
ROM	POST
Flash	Cisco IOS
RAM	Running Config + Routing Table
NVRAM	Startup Config
Console Port	Local Configuration
AUX Port	Remote Configuration
Serial Port	WAN Connection
WIC	Expand Router Interfaces