دليل معرفة IP الكاميرا وربطها بالحوض

خطوات عملية لإعداد كاميرا كل حوض داخل لوحة المغسلة

قبل البداية: جهّز اسم المغسلة والفرع والحوض، وتأكد أن الكاميرا متصلة بالكهرباء والشبكة. ستحتاج حسابًا لديه صلاحية «إدارة الكاميرات» أو «حفظ IP الكاميرات بكل المغاسل».

١. اعرف عنوان الكاميرا داخل المغسلة

١ من جهاز التسجيل NVR، إن وجد

افتح قائمة الكاميرات أو الأجهزة المتصلة، وابحث عن الكاميرا باسمها أو رقم منفذها، ثم انسخ عنوان IP المحلي المعروض لها. لو الكاميرا موصولة بمنافذ PoE الخاصة بالجهاز، فقد تكون على شبكة داخلية لا تظهر في الراوتر.

٢ أو من صفحة الراوتر

من جهاز متصل بشبكة المغسلة نفسها، افتح قائمة «الأجهزة المتصلة» أو DHCP clients. طابق اسم الكاميرا أو عنوان MAC المكتوب على ملصقها، ثم انسخ عنوانها؛ مثال: `192.168.1.25`.

٣ أو بأداة الشركة المصنعة

إذا لم تظهر في القائمتين، استخدم برنامج اكتشاف الأجهزة الرسمي الخاص بموديل الكاميرا على كمبيوتر في الشبكة نفسها. تظهر عادةً خانة IP address بجانب الجهاز.

مهم: المطلوب في OpsVision هو عنوان الكاميرا فقط، مثل `192.168.1.25`. لا تكتب رابطًا يبدأ بـ `http://` أو `rtsp://`، ولا تضف رقم منفذ أو مسار فيديو. عنوان الإنترنت العام للمغسلة ليس عنوان الكاميرا.

٢. تأكد أن العنوان صحيح

- افتح صفحة الكاميرا من متصفح جهاز على الشبكة نفسها إن كانت الكاميرا توفر صفحة إدارة، أو تحقق منها في تطبيق الشركة.
- إذا تغيّر عنوانها بعد إعادة تشغيل الراوتر، ثبّت العنوان من إعدادات الكاميرا أو احجزه لها من DHCP في الراوتر، مع تجنب تكرار عنوان جهاز آخر.
- عند وجود شبكة منفصلة للكاميرات أو منافذ PoE في جهاز التسجيل، اطلب من فني الشبكة التأكد من إمكانية الوصول إليها من جهاز الربط لاحقًا.

ربط العنوان بالحوض

اختر الحوض الصحيح ثم احفظ عنوان الكاميرا الخاص به

٣. سجّل IP في لوحة التحكم

١ لو أنت مدير المنصة

افتح **إدارة المغاسل**، ثم بطاقة المغسلة المطلوبة، ثم الحوض المطلوب. في خانة **IP الكاميرا** اكتب العنوان واضغط **حفظ**.

٢ لو أنت صاحب المغسلة أو موظف مخوّل

افتح لوحة المغسلة ثم **IP الكاميرا**. ابحث عن الحوض، اكتب عنوانه في خانة **IP الكاميرا**، واضغط **حفظ**. إذا لم تظهر الخانة، يحتاج الحساب صلاحية **إدارة الكاميرات**.

٣ كرر لكل حوض ثم راجع

اربط عنوان الكاميرا بالحوض الذي تراه فعليًا، ثم حدّث الصفحة وتأكد أن نفس العنوان ما زال ظاهرًا بجوار الحوض الصحيح. دوّن المطابقة في الجدول التالي قبل التشغيل.

المغسلة / الفرع	الحوض	IP الكاميرا	مكان الكاميرا أو ملاحظة

حدود الربط الحالي: زر «حفظ» يسجّل عنوان IP على الحوض وينشئ سجل كاميرا له إذا لم يوجد. لا يفحص الاتصال ولا يعرض بثًا مباشرًا، ولا يشغّل تحليل دخول وخروج السيارات تلقائيًا. حالة الكاميرا تبقى «غير مهيأة» إلى أن يُنفّذ ربط البث واختباره.

٤. لتشغيل البث والتحليل لاحقًا

بعد تسجيل IP، جهّز لفني الربط موديل الكاميرا، وطريقة توصيلها (مباشرة أو عبر NVR)، وبيانات دخول مخصصة، ورابط بث RTSP/ONVIF إن كان مدعومًا، ورقم الحوض الذي تصوره. يحتاج السيستم أيضًا موصّل فيديو واختبار وصول قبل أن يستطيع تسجيل دخول السيارة وخروجها أو نوعها تلقائيًا.

لو الحفظ لم يعمل: تأكد من اختيار الحوض الصحيح، وصلاحية الحساب، وكتابة عنوان IP فقط بلا رابط أو منفذ. لو الحفظ يعمل لكن الكاميرا لا تظهر مباشرة، فذلك متوقع حاليًا لأن الاتصال الفعلي غير مفعّل بمجرد حفظ العنوان.

احتفظ بكلمات مرور الكاميرات لدى المسؤول فقط، ولا تفتح منافذها مباشرة على الإنترنت.