U-Boot MMC Device Driver Analysis

文件标识: RK-KF-YF-156

发布版本: V1.1.0

日期: 2021-03-02

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

该文档介绍 Rockchip U-Boot next-dev 的 MMC 驱动,包括协议层,驱动层介绍,DTS 配置。

产品版本

芯片名称	U-Boot版本
所有芯片	next-dev

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	朱志展	2018-08-31	初始版本
V1.0.1	黄莹	2021-03-02	修改格式

U-Boot MMC Device Driver Analysis

- 1. MMC 设备简介
- 2. DTS 配置说明
- 3. MMC 初始化
 - 3.1 MMC 控制器初始化
 - 3.2 MMC 设备初始化
- 4. MMC 设备读写调用
- 5. 常见问题排查

1. MMC 设备简介

MMC 为 MultiMedia Card,多媒体存储卡,但后续泛指一个接口协定(一种卡式),能符合这接口的内存器都可称作 mmc 储存体。可以分为三类:

- mmc type card: 1.标准 mmc 卡: 闪存卡的一种,使用 mmc 标准; 2. emmc: Embedded MultiMediaCard,是 MMC 协会所制定的内嵌式存储器标准规格,带有 mmc 接口,是具备 mmc 协议的芯片。
- sd type card: SD 卡为 Secure Digital Memory Card, 即安全数码卡。它在 MMC 的基础上发展而来,增加了两个主要特色: SD 卡强调数据的安全安全,可以设定所储存的使用权限,防止数据被他人复制。兼容 mmc 接口规范。
- sdio type card: SDIO 是在 SD 标准上定义了一种外设接口,它和 SD 卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准。在 SDIO 卡只需要 SPI 和 1 位 SD 传输模式。低速卡的目标应用是以最小的硬件开销支持低速 IO 能力。常见的 sdio 设备有 Wi-Fi card、Bluetooth card 等等。

目前 MMC 设备的可运行的电压有三种: 3V、1.8V、1.2V。工作时钟频率范围为 $0\sim200$ MHz。本文主要介绍 U-Boot 下的 MMC 设备驱动。

2. DTS 配置说明

U-Boot 下的 MMC 设备驱动支持设备树,驱动的硬件配置需要在对应的 dtsi & dts 内配置。 dtsi 的配置及说明:

```
emmc: dwmmc@ff390000 {
   compatible = "rockchip,px30-dw-mshc", "rockchip,rk3288-dw-mshc";
   req = <0x0 \ 0xff390000 \ 0x0 \ 0x4000>;
                                                        //控制器寄存器base
address及长度
   max-frequency = <150000000>;
                                                       //eMMC普通模式时钟为
50MHz, 当配置为eMMC
                                                          HS200模式,该max-
frequency生效
   clocks = <&cru HCLK EMMC>, <&cru SCLK EMMC>,
        <&cru SCLK EMMC DRV>, <&cru SCLK EMMC SAMPLE>;
                                                      //控制器对应时钟编号
   clock-names = "biu", "ciu", "ciu-drv", "ciu-sample";
                                                       //控制器时钟名
                                                       //fifo深度,默认配置
   fifo-depth = <0x100>;
   interrupts = <GIC SPI 53 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
                                                       //中断配置
   status = "disabled";
} ;
```

板级 dts 配置及说明:

```
&emmc {
                                     //表示这个设备在relocate之前就需要使用
  u-boot,dm-pre-reloc;
                                     //设备总线位宽
  bus-width = <8>;
  cap-mmc-highspeed;
                                     //标识此卡槽支持highspeed mmc
  mmc-hs200-1 8v;
                                     //支持HS200
  supports-emmc;
                                     //标识此插槽为eMMC功能,必须添加,否则无法
初始化外设。
                                     //对于无物理WP管脚,需要配置
  disable-wp;
   non-removable;
                                     //此项表示该插槽为不可移动设备。 此项为必须
添加项。
                                     //标识为第几插槽
  num-slots = <1>;
   pinctrl-names = "default";
  pinctrl-0 = <&emmc clk &emmc cmd &emmc bus8>;
   status = "okay";
} ;
```

3. MMC 初始化

MMC 初始化主要分为两个部分: 1, MMC 控制器初始化; 2, MMC 设备初始化。

3.1 MMC 控制器初始化

Rockchip 在 uboot/arch/arm/mach-rockchip/board.c 调用 mmc_initialize(gd->bd)。
mmc_initialize(gd->bd), 为硬件驱动 probe 过程,函数位于 uboot/drivers/mmc/mmc.c。代码如下:

```
int mmc_initialize(bd_t *bis)
  static int initialized = 0;
   if (initialized) /* Avoid initializing mmc multiple times */
      return 0;
   initialized = 1;
#if !CONFIG IS ENABLED(BLK)
#if !CONFIG IS ENABLED(MMC TINY)
   mmc list init();
#endif
#endif
  ret = mmc probe(bis);
   if (ret)
       return ret;
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
   print mmc devices(',');
#endif
   mmc_do_preinit();
   return 0;
```

- MMC 控制器的初始化及获取 MMC 设备配置
- 时钟初始化
- GPIO 初始化

MMC 控制器公用代码位于 uboot/drivers/mmc/dw_mmc.c, 平台代码位于 uboot/drivers/mmc/rockchip dw mmc.c。

时钟框架代码位于 uboot/drivers/clk/rockchip/clk_xxx.c,每个平台有自己的时钟框架,对应不同文件。

目前 Rockchip 平台只做了 MMC 控制器的初始化及时钟初始化,GPIO 使用 pre-loader 的配置。

defconfig 内会有 CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS 的配置,为移除 DTS 内的某些配置。当驱动 probe 时,移除的配置就不会初始化。示例如下:

```
CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS="pinctrl-0 pinctrl-names interrupt-parent assigned-clocks assigned-clock-rates assigned-clock-parents"
```

mmc do preinit()主要做了 static struct mmc mmc static 初始化,注册 MMC 设备。


3.2 MMC 设备初始化

MMC 控制器初始化,调用 mmc_init 对 MMC 卡做初始化,运行到相应的模式。函数位于 uboot/drivers/mmc/mmc.c。

```
int mmc init(struct mmc *mmc)
   int err = 0;
    __maybe_unused unsigned start;
#if CONFIG IS ENABLED(DM MMC)
   struct mmc uclass priv *upriv = dev get uclass priv(mmc->dev);
   upriv->mmc = mmc;
#endif
   if (mmc->has init)
       return 0;
   start = get timer(0);
   if (!mmc->init_in_progress)
       err = mmc start init(mmc);
   if (!err)
       err = mmc_complete_init(mmc);
       printf("%s: %d, time %lu\n", __func__, err, get_timer(start));
   return err;
```

mmc_start_init: MMC 有多种类型,该函数为查询是哪个类型的 MMC 设备。mmc_complete_init: 初始化设备,获取设备信息。

mmc 挂载在 block 下,框架如下:



U-Boot 下读写擦除调用:

```
struct blk_desc *dev_desc;
dev_desc = rockchip_get_bootdev();
unsigned long blk_dwrite(struct blk_desc *block_dev, lbaint_t start,lbaint_t
blkcnt, const void *buffer);
unsigned long blk_dread(struct blk_desc *block_dev, lbaint_t start,lbaint_t
blkcnt, void *buffer);
unsigned long blk_derase(struct blk_desc *block_dev, lbaint_t start,lbaint_t
blkcnt);
```

5. 常见问题排查

- 1. U-Boot 下如何配置使用 MMC 设备
- 请先按照 DTS 配置说明进行配置
- MMC HS200 模式,注意 CONFIG_OF_SPL_REMOVE_PROPS 的配置,需要 remove clock-names。 高速模式、SDR52, DDR52 无需 remove clock-names。
- 2. 初始化 MMC 设备失败
- 先查看 MMC device 端的电压是否正常,控制器的 logic 电压是否在 1.0V 以上
- 查看寄存器配置是否正确
- 查看时钟配置是否正确,可以在 clock 模块内打印出相应的时钟配置
- 3. 初始化成功,但读取固件失败
- 先查看 MMC device 端的电压是否正常,控制器的 logic 电压是否在 1.0 以上。
- 查看时钟配置是否正确,可以在 clock 模块内打印出相应的时钟配置
- MMC HS200 模式, 查看 max-frequency 是否过高。

- 硬件是否虚焊
- 4. 当 U-Boot 作为 pre-loader 或 usbplug 使用时,emmc 初始化失败,命令停留在 CMD8
- Rockchip 平台 SDRAM 的前 1MB 位置为安全区域,加载起来的 pre-loader 或 usbplug 在此区域运行,而 emmc 为非安全的 IP,是无法访问该区域,需要配置允许 emmc 读数据到该区域,才能初始化成功。