Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-852

发布版本: V1.1.0

日期: 2022-02-28

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip Crypto 和 HWRNG(TRNG) 的开发,包括驱动开发与上层应用开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK 系列芯片	Linux 4.19
RK 系列芯片	Linux 5.10

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日 期	修改说明
V1.0.0	林金寒/张志杰/王小滨	2022-01- 25	初始版本
V1.1.0	张志杰	2022-02- 28	增加 user space 调用 hwrng 的说明以及其他补充 说明

Rockchip Crypto/HWRNG 开发指南

- 1. 概述
 - 1.1 crypto v1
 - 1.2 crypto v2
 - 1.3 各平台版本情况
- 2. 驱动开发
 - 2.1 驱动代码说明
 - 2.1.1 hwrng
 - 2.1.2 crypto
 - 2.2 启用硬件 hwrng
 - 2.2.1 Menuconfig 配置
 - 2.2.2 板级 dts 文件配置
 - 2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置
 - 2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法
 - 2.3 启用硬件 crypto
 - 2.3.1 Menuconfig 配置
 - 2.3.2 板级 dts 文件配置
 - 2.3.3 新增芯片平台支持
 - 2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法
- 3. 应用层开发
 - 3.1 user space 调用硬件 hwrng
 - 3.1.1 读取 kernel 驱动节点
 - 3.1.2 调用 librkcrypto API
 - 3.2 user space 调用硬件 crypto
 - 3.2.1 适用范围
 - 3.2.2 注意事项
 - 3.2.3 数据结构
 - 3.2.3.1 rk crypto mem
 - 3.2.3.2 rk cipher config
 - 3.2.3.3 rk_ae_config
 - 3.2.3.4 rk hash config
 - 3.2.4 常量
 - 3.2.4.1 RK CRYPTO ALGO
 - 3.2.4.2 RK CIPIHER MODE
 - 3.2.4.3 RK_OEM_HR_OTP_KEYID
 - 3.2.4.4 RK_CRYPTO_OPERATION
 - 3.2.4.5 其他常量
 - 3.2.5 API
 - 3.2.5.1 数据类型
 - 3.2.5.2 返回值
 - 3.2.5.3 rk_crypto_mem_alloc
 - 3.2.5.4 rk_crypto_mem_free
 - 3.2.5.5 rk_crypto_init
 - 3.2.5.6 rk_crypto_deinit
 - 3.2.5.7 rk_hash_init
 - 3.2.5.8 rk_hash_update
 - 3.2.5.9 rk_hash_update_virt
 - 3.2.5.10 rk hash final
 - 3.2.5.11 rk cipher init
 - 3.2.5.12 rk_cipher_crypt
 - 3.2.5.13 rk_cipher_crypt_virt
 - 3.2.5.14 rk_cipher_final
 - 3.2.5.15 rk_get_random
 - 3.2.5.16 rk_write_oem_otp_key
 - 3.2.5.17 rk_oem_otp_key_is_written

3.2.5.18 rk_set_oem_hr_otp_read_lock

3.2.5.19 rk_oem_otp_key_cipher

3.2.5.20 rk_oem_otp_key_cipher_virt

- 4. 硬件 crypto 性能数据
 - 4.1 uboot 层硬件 crypto 性能数据
 - 4.1.1 crypto v1 性能数据
 - 4.1.2 crypto v2 性能数据
- 5. References
- 6. 附录
 - 6.1 术语

1. 概述

当前 RK 平台上 crypto IP 有两个版本, crypto v1 和 crypto v2, 两个 IP 版本支持的算法不同,使用方式差异也较大。之前大部分芯片平台的硬件随机数模块都是存在于硬件 crypto IP 之中,从 RK356x 开始,HWRNG (TRNG) 是独立的硬件模块。

1.1 crypto v1

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC 两种模式,其中 TDES 支持 EEE 和 EDE 两种密钥模式
AES	支持 ECB/CBC/CTR 三种模式,支持 128/192/256 bit 三种密钥长度
HASH	支持 SHA1/SHA256/MD5。
RSA	支持 512/1024/2048 三种密钥长度。(RK3126、RK3128、RK3288 和 RK3368 不支持)
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.2 crypto v2

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB 四种模式,其中 TDES 只支持 EDE 密钥模式。
AES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
SM4	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
HASH	支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3/SHA512-224/SHA512-256 带硬件填充。
НМАС	支持 MD5/SHA1/SHA256/SHA512/SM3 带硬件填充。
RSA/ECC	支持最大 4096bit 的常用大数运算操作,通过软件封装该操作可实现 RSA/ECC 算法。
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.3 各平台版本情况

各个芯片平台的 crypto IP 版本如下:

采用 crypto v1 的平台有:

2. 驱动开发

2.1 驱动代码说明

2.1.1 hwrng

由于 hwrng 驱动比较简单,因此 crypto v1 和 crypto v2 两种平台都集中到同一个.c 文件中。

驱动中不区分具体的芯片型号,只按照 "rockchip, cryptov1-rng" 和 "rockchip, cryptov2-rng", "rockchip, trngv1" 三种 compatible 进行划分。目前 "rockchip, trngv1" 为独立的 HWRNG 模块,其他两种 HWRNG 均内置在 CYRPTO 模块中。

驱动代码: drivers/char/hw random/rockchip-rng.c

2.1.2 crypto

当前驱动实现的算法如下:

crypto v1:

• AES: ECB/CBC

• DES/TDES: ECB/CBC

• HASH: SHA1/SHA256/MD5

crypto v2:(驱动已经实现的算法列表,有些算法在某些平台上支持,请对照算法支持表)

- AES: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR
- DES/TDES: ECB/CBC/CFB/OFB
- SM4: ECB/CBC/OFB/CFB/OFB/CTR
- HASH: SHA1/SHA256/SHA512/MD5/SM3
- HMAC: HMAC_SHA1/HMAC_SHA256/HMAC_SHA512/HMAC_MD5/HMAC_SM3
- RSA: 最大 4096bit

crypto v2 硬件完整版(以下删除线部份模式驱动尚未实现):

- AES(128/192/256): ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/CTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC
- SM4: ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/CTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC
- **DES/TDES**: ECB/CBC/OFB/CFB
- HASH: MD5/SHA-1/SHA256/SHA512/SM3/SHA224/SHA384/SHA512_224/SHA512_384
- HMAC: SHA-1/SHA-256/SHA-512/MD5/SM3
- RSA: 4096bit PKA 大数运算支持

crypto v2 硬件差异表

芯片平台	AES	DES/TDES	SM3/SM4	HASH	НМАС	RSA
RK3326/PX30/RK3308	√	V	×	V	V	V
RK1808	AES-128	×	×	SHA-1/SHA- 224/SHA- 256/MD5	V	V
RV1126/RV1109	AES- 128/AES- 256	V	V	V	V	V
RK2206	V	V	×	V	V	√
RK3568/RK3588	V	V	√	V	V	V

注:

- 1. RK1808: AES 仅支持 128bit,对于 kernel 驱动来说可以认为不支持 AES。
- 2. RV1126/RV1109: 由于不支持 AES-192, 因此 AES-192 部分只能通过软算法实现, 但是软算法不能 支持硬算法的所有模式。因此建议不要去改动代码里已配置好的算法列表。

驱动相关文件如下:

```
drivers/crypto/rockchip
|-- rk crypto bignum.c
                        // crypto大数操作接口
-- rk_crypto_bignum.h
                        // crypto大数操作头文件
-- rk_crypto_core.c
                         // linux crypto 驱动框架及公用接口,注册硬件crypto算
法到内核
-- rk crypto core.h
                        // linux crypto公用头文件
-- rk crypto v1.h
                        // crypto v1结构体定义及接口声明
|-- rk_crypto_v1_ablkcipher.c // crypto v1硬件加解密算法实现
-- rk_crypto_v1_ahash.c
                        // crypto v1硬件HASH算法实现
-- rk_crypto_v1_reg.h
                        // crypto v1硬件寄存器定义
                        // crypto v2结构体定义及接口声明
-- rk crypto v2.h
|-- rk_crypto_v2_akcipher.c
                        // crypto v2硬件RSA算法实现
                        // crypto v2硬件pka大数运算实现
-- rk crypto v2 pka.c
                        // crypto v2硬件寄存器定义
-- rk_crypto_v2_reg.h
`-- cryptodev linux
                         // 设备节点驱动,用于将crypto接口导出到user space
```

2.2 启用硬件 hwrng

2.2.1 Menuconfig 配置

要调用到 hwrng 驱动需要在 menuconfig 里面进行配置,目前在开发分支里面已经默认配置好,开启和关闭由板级 dts 文件来控制。

配置如下列图所示(红色标记表示配置路径和需要配置的选项):

```
.config - Linux/arm64 4.4.194 Kernel Configuration

> Device Drivers > Character devices > Hardware Random Number Generator Core support

Hardware Random Number Generator Core support

Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters ar features. Press <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> mo

--- Hardware Random Number Generator Core support

< > Timer IOMEM HW Random Number Generator support

<*> Rockchip Random Number Generator support
```

或在 config 文件(rockchip_defconfig 中已默认配置好)中添加如下语句:

```
CONFIG_HW_RANDOM=Y
CONFIG_HW_RANDOM_ROCKCHIP=Y
```

2.2.2 板级 dts 文件配置

当前大部分芯片 dtsi 都已配置好 hwrng 节点,只需在板级 dts 中将 rng 模块使能即可,如下所示:

```
&rng {
    status = "okay";
}
```

2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置

当前大部分芯片平台均已配置好 rng 节点,如果 dtsi 未配置好 hwrng 节点,可以参考以下方式进行配置。

注意:

- 1. rng 基地址需要根据芯片 TRM 进行修改, rng 基地址即 CRYPTO 基地址
- 2. clocks 的宏不同平台可能略有不同,如果 dts 出现报错,可以去 include/dt-bindings/clock 目录下,grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称,如下所示:

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO 59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST 336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV 337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO 68
```

crypto v1:

```
rng: rng@ff060000 {
    compatible = "rockchip,cryptov1-rng";
    reg = <0x0 0xff060000 0x0 0x4000>;
    clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    clock-names = "clk_crypto", "hclk_crypto";
    assigned-clocks = <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO_SLV>;
    assigned-clock-rates = <1500000000>, <1000000000>;
    status = "disabled";
};
```

```
rng: rng@ff500400 {
    compatible = "rockchip,cryptov2-rng";
    reg = <0xff500400 0x80>;
    clocks = <&cru HCLK_CRYPTO>;
    clock-names = "hclk_crypto";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPTO>;
    resets = <&cru SRST_CRYPTO_CORE>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};
```

2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法

- 1. 执行 cat /sys/devices/virtual/misc/hw_random/rng_current 可以看到信息为 rockchip,确定当前调用的是硬件驱动
- 2. linux: 执行 cat /dev/hwrng | od -x | head -n 1 可以获取到一行随机数,每次执行,随机数的内容都不相同
- 3. Android: 执行 cat /dev/hw_random | od -x | head -n 1 可以获取到一行随机数,每次执行,随机数的内容都不相同

2.3 启用硬件 crypto

当前驱动代码 crypto v1 支持 rk3328, crypto v2 支持 px30/rv1126/rk3568/rk3588。对于以上平台,只需开启 config 和 dts node 即可启用硬件 crypto。

2.3.1 Menuconfig 配置

在 menuconfig 配置中使能 Rockchip 加解密驱动支持,在 dts 中会自动根据芯片平台 compatible id 进行自动适配 v1 或者 v2。

或在 config 文件中添加如下语句:

```
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_DEV=y
```

2.3.2 板级 dts 文件配置

确认 crypto 的 dts 节点配置正常后,直接在板级 dts 文件中开启 crypto 模块即可,如下所示:

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.3 新增芯片平台支持

如果芯片 dtsi 中没有配置 crypto 的 dts 节点,则需要按照以下步骤添加支持。

- 1. 确定芯片 crypto IP 的版本是 v1 还是 v2
- 2. drivers/crypto/rockchip/rk_crypto_core.c 中添加对应的 algs_name, soc_data, compatible 等信息。

```
/* 增加芯片支持的算法信息, px30属于crypto v2, 支持的算法参见crypto v2 algs */
/* 特别注意: crypto v2 algs为crypto v2支持的所有算法。*/
/* 某些芯片在crypto v2上做了些裁剪,如rk1808不支持SHA512算法,因此需要对比TRM确认支持的
算法 */
static char *px30 algs name[] = {
   "ecb(aes)", "cbc(aes)", "xts(aes)",
   "ecb(des)", "cbc(des)",
   "ecb(des3 ede)", "cbc(des3 ede)",
   "sha1", "sha256", "sha512", "md5",
};
/* 绑定px30_algs_name到px30_soc_data */
static const struct rk crypto soc data px30 soc data =
   RK_CRYPTO_V2_SOC_DATA_INIT(px30_algs_name, false);
/* 绑定px30 soc data到id table */
static const struct of device id crypto of id table[] = {
    /* crypto v2 in belows */
    {
       .compatible = "rockchip,px30-crypto",
       .data = (void *) &px30 soc data,
    },
       .compatible = "rockchip, rv1126-crypto",
       .data = (void *)&rv1126 soc data,
    }.
    /* crypto v1 in belows */
        .compatible = "rockchip,rk3288-crypto",
       .data = (void *)&rk3288 soc data,
    { /* sentinel */ }
};
```

3. 芯片 dtsi 增加 crypto 配置

注意:

- 1. 根据芯片 TRM 进行修改确定 CRYPTO 基地址
- 2. clocks 的宏不同平台可能略有不同,如果 dts 出现报错,可以去 include/dt-bindings/clock 目录下, grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称,如下所示:

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO 59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST 336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV 337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO 68
```

crypto v1:

```
/* 根据实际配置crypto
crypto: cypto-controller@ff8a0000 {
基地址*/
   compatible = "rockchip, rk3288-crypto";
                                                    /* 修改芯片平台,
如"rk3399-crypto" */
   reg = <0x0 0xff8a0000 0x0 0x4000>;
                                                    /* 根据实际配置crypto基
地址 */
   interrupts = <GIC SPI 48 IRQ TYPE LEVEL HIGH>; /* 根据实际配置crypto中
断号 */
   clocks = <&cru ACLK CRYPTO>, <&cru HCLK CRYPTO>,
           <&cru SCLK CRYPTO>, <&cru ACLK DMAC1>;
   clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
   resets = <&cru SRST CRYPTO>;
   reset-names = "crypto-rst";
   status = "disabled";
};
```

crypto v2:

对于大部分 crypto v2 芯片,hwrng 的寄存器地址位于 crypto 中间,因此配置 reg 时,需要将 crypto 的地址空间拆分成两个部分,第一部分为 CIPHER 使用的寄存器,第二部分为 RSA 使用的寄存器。

```
------ reg map ------|
| cipher/hash | rng | pka |
```

```
/* 根据实际配置crypto
crypto: crypto@ff500000 {
基地址 */
                                                      /* 修改芯片平台,
   compatible = "rockchip, rv1126-crypto";
如"rv1126-crypto" */
                                                     /* 根据实际配置crypto
   reg = <0xff500000 0x400>, <0xff500480 0x3B80>;
基地址 */
   interrupts = <GIC SPI 3 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
   clocks = <&cru CLK CRYPTO CORE>, <&cru CLK CRYPTO PKA>,
   <&cru ACLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO>;
   clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb pclk";
   power-domains = <&power RV1126 PD CRYPTO>;
   resets = <&cru SRST CRYPTO CORE>;
   reset-names = "crypto-rst";
   status = "disabled";
} ;
```

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法

通过命令 cat /proc/crypto | grep rk 可以查看系统注册的 RK 硬件 crypto 算法。(以 rv1126 为例)

```
driver
           : pkcs1pad(rsa-rk,sha256)
driver
            : rsa-rk
driver
            : hmac-sm3-rk
driver
            : hmac-md5-rk
driver
            : hmac-sha512-rk
driver
            : hmac-sha256-rk
driver
            : hmac-shal-rk
            : sm3-rk
driver
           : sm3-rk
: md5-rk
: sha512-rk
driver
driver
            : sha256-rk
driver
driver
            : shal-rk
driver : ofb-des3_ede-rk
driver : cfb-des3_ede-rk
driver : cbc-des3_ede-rk
driver : ecb-des3_ede-rk
driver
            : ofb-des-rk
           : cfb-des-rk
: cbc-des-rk
: ecb-des-rk
driver
driver
driver
driver
            : xts-aes-rk
driver
            : ctr-aes-rk
            : cfb-aes-rk
driver
          : cbc-aes-rk
: ecb-aes-rk
driver
driver
driver
            : xts-sm4-rk
driver
            : ctr-sm4-rk
            : ofb-sm4-rk
driver
           : cfb-sm4-rk
driver
driver
            : cbc-sm4-rk
driver
            : ecb-sm4-rk
```

3. 应用层开发

3.1 user space 调用硬件 hwrng

user space 有两种方式可以获取到硬件 hwrng 输出的随机数:

- 读取 kernel 驱动节点
- 调用 librkcrypto 库中的接口

注意:

1. hwrng 硬件驱动注册成功后可以为 kernel random 驱动增加熵,hwrng 产生的随机数会输入到 random 驱动的熵池中。kernel 的 random 驱动是 CSPRNG(Cryptography Secure Pseudo Random Number Generator),是符合密码学安全标准的。因此如果对随机数质量要求较高的话,可以读取 /dev/random或者 /dev/urandom 节点获取随机数。

3.1.1 读取 kernel 驱动节点

若 kernel 已开启 rng, 在 user space 可以通过读取节点方式获取到随机数。Linux 平台读取的节点为 /dev/hwrng, Android 平台读取的节点为 /dev/hw random。 参考代码如下:

```
#ifdef ANDROID
#define HWRNG NODE "/dev/hw random"
#else
#define HWRNG_NODE "/dev/hwrng"
#endif
RK RES rk get random(uint8 t *data, uint32 t len)
       RK RES res = RK CRYPTO SUCCESS;
       int hwrng fd = -1;
       int read len = 0;
       hwrng fd = open(HWRNG NODE, O RDONLY, 0);
        if (hwrng fd < 0) {
               E_TRACE("open %s error!", HWRNG_NODE);
               return RK_CRYPTO_ERR_GENERIC;
        read_len = read(hwrng_fd, data, len);
        if (read_len != len) {
              E_TRACE("read %s error!", HWRNG_NODE);
               res = RK CRYPTO ERR GENERIC;
        close(hwrng_fd);
       return res:
```

3.1.2 调用 librkcrypto API

参考 API 说明: rk get random。

3.2 user space 调用硬件 crypto

user space 使用 librkcrypto api 接口进行调用。本节是对 librkcrypto 的使用说明。

注意:使用前请确认 kernel 中硬件 crypto 是否已启用,启用方法与确认方法参考<u>启用硬件 crypto</u>和<u>确认</u> <u>硬件 crypto 已启用的方法</u>。

3.2.1 适用范围

API	RK3588	RK356x	RV1109/1126	others
rk_crypto_mem_alloc/free	√	√	V	
rk_crypto_init/deinit	√	√	V	
rk_get_random	√	√	V	
rk_hash_init/update/update_virt/final	√	√	V	
rk_cipher_init/crypt/crypt_virt/final	√	V	V	
rk_write_oem_otp_key	√	√	V	
rk_oem_otp_key_is_written	√	V	V	
rk_set_oem_hr_otp_read_lock	√			
rk_oem_otp_key_cipher	√	V	√	
rk_oem_otp_key_cipher_virt	√	V	V	

3.2.2 注意事项

- 对称算法的输入数据长度,要求与所选算法和模式的数据长度要求一致。 比如 ECB/CBC 等要求 block 对齐, CTS/CTR 等则无数据长度对齐要求。API 中不做填充处理。
- 如果计算数据量较大,为了提高效率,建议选用通过 **dma_fd** 传递数据的算法接口。 由于 crypto 只支持 4G 以内连续物理地址,因此 dma fd 分配的 buffer 必须是 4G 以内物理连续地址 (CMA)。可以使用 librkcrypto 提供的 rk_crypto_mem 相关接口分配,也可以自行用 DRM 等内存分配接口分配得到 dma fd。
- CMA 配置: 由于 crypto 只支持 4G 以内的 CMA 地址访问,如果设备使用内存超过 4G,需要修改 dts 中 CMA 的配置,否则 rk_crypto_mem 虽然能分配成功,但是分配出的内存无法使用。以下以 rk3588-android.dtsi 平台为例。其中 0x100000000 为 CMA 的起始地址(256MB 处,尽量不要修 改),0x00800000 为 CMA 的大小,可以根据实际需要进行修改。CMA 相关说明见文档 Rockchip_Developer_Guide_Linux_CMA_CN。

```
--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
@@ -70,7 +70,8 @@

cma {

compatible = "shared-dma-pool";

reusable;

- size = <0x0 (8 * 0x100000);

+ //size = <0x0 (8 * 0x100000);

reg = <0x0 0x10000000 0x0 0x00800000;

linux,cma-default;
};
```

• 使用以下接口前,需确保 TEE 功能可用,TEE 相关说明见 Rockchip_Developer_Guide_TEE_SDK_CN 文档。

```
rk_write_oem_otp_key
rk_oem_otp_key_is_written
rk_set_oem_hr_otp_read_lock
rk_oem_otp_key_cipher
rk_oem_otp_key_cipher
```

- rk_set_oem_hr_otp_read_lock: 当设置的 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY0/1/2 时,设置成功后,会影响其他 OTP 区域的属性。例如部分 OTP 区域变为不可写,详见 Rockchip Developer Guide OTP CN 文档。因此,建议优先使用 RK OEM OTP KEY3。
- **rk_oem_otp_key_cipher_virt**: 支持的 **len** 最大值受 **TEE** 的共享内存影响,如果使用本接口前已占用 **TEE** 共享内存,那么 **len** 的最大值可能比预期的小。

3.2.3 数据结构

3.2.3.1 rk crypto mem

- vaddr memory 的虚拟地址
- dma fd memory 对应的 dma fd 句柄
- size memory 区域的大小

3.2.3.2 rk cipher config

- algo 算法类型,见RK CRYPTO ALGO, 实际取值范围以 API 的描述为准,下同
- mode 算法模式, 见RK CIPIHER MODE, 支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB/
- operation 加解密模式见RK CRYPTO OPERATION
- key 密钥明文, 当使用 otp key 操作时无效
- key len key 的长度(单位: byte)
- iv 初始向量,当 ECB 模式时无效,其他模式下,执行 rk_cipher_crypt/crypt_virt 会自动更新 iv , 用于多次分段计算
- reserved 预留

3.2.3.3 rk_ae_config

- algo 算法类型,见RK CRYPTO ALGO, 支持 AES/SM4
- mode 算法模式, 见RK CIPIHER MODE, 支持 GCM/CCM
- operation 加解密模式见RK_CRYPTO_OPERATION
- key 密钥明文, 当使用 keyladder 操作时无效
- key_len key 的长度(单位: byte)
- iv 初始向量
- iv len iv 的长度(单位: byte)
- tag_len tag 的长度(单位: byte)
- aad len aad 的长度(单位: byte)
- payload len payload 的长度(单位: byte)
- reserved 预留

3.2.3.4 rk hash config

```
typedef struct {
    uint32_t algo;
    uint8_t *key;
    uint32_t key_len;
} rk_hash_config;
```

- algo 算法类型,见RK CRYPTO ALGO,支持 HASH/HMAC 等多种算法
- key hash-mac 密钥,只有当 algo 为 HMAC 类型的算法才有效
- key_len key 的长度(单位: byte)

3.2.4 常量

3.2.4.1 RK_CRYPTO_ALGO

```
/* crypto algorithm */
enum RK_CRYPTO_ALGO {
    RK_ALGO_CIPHER_TOP = 0x00,
    RK_ALGO_AES,
    RK_ALGO_DES,
    RK_ALGO_TDES,
```

```
RK_ALGO_SM4,
        RK_ALGO_CIPHER_BUTT,
        RK ALGO HASH TOP = 0x10,
        RK ALGO MD5,
        RK_ALGO_SHA1,
        RK ALGO SHA256,
        RK_ALGO_SHA224,
        RK_ALGO_SHA512,
        RK ALGO SHA384,
        RK ALGO SHA512 224,
        RK_ALGO_SHA512_256,
        RK_ALGO_SM3,
        RK_ALGO_HASH_BUTT,
        RK ALGO HMAC TOP = 0 \times 20,
        RK_ALGO_HMAC_MD5,
        RK_ALGO_HMAC_SHA1,
        RK_ALGO_HMAC_SHA256,
        RK ALGO HMAC SHA512,
        RK ALGO HMAC SM3,
        RK_ALGO_CMAC_AES,
        RK_ALGO_CBCMAC_AES,
        RK_ALGO_CMAC_SM4,
        RK_ALGO_CBCMAC_SM4,
        RK_ALGO_HMAC_BUTT,
};
```

3.2.4.2 RK_CIPIHER_MODE

```
/* crypto mode */
enum RK_CIPHER_MODE {
    RK_CIPHER_MODE_ECB = 0x00,
    RK_CIPHER_MODE_CBC,
    RK_CIPHER_MODE_CTS,
    RK_CIPHER_MODE_CTR,
    RK_CIPHER_MODE_CFB,
    RK_CIPHER_MODE_OFB,
    RK_CIPHER_MODE_ATS,
    RK_CIPHER_MODE_CCM,
    RK_CIPHER_MODE_CCM,
    RK_CIPHER_MODE_BUTT
};
```

3.2.4.3 RK_OEM_HR_OTP_KEYID

```
enum RK_OEM_OTP_KEYID {
    RK_OEM_OTP_KEY0 = 0,
    RK_OEM_OTP_KEY1,
    RK_OEM_OTP_KEY2,
    RK_OEM_OTP_KEY3,

    RK_OEM_OTP_KEY3,

    RK_OEM_OTP_KEY_FW = 10,
    RK_OEM_OTP_KEY_FW = 10,
    RK_OEM_OTP_KEY_MAX
};
```

3.2.4.4 RK CRYPTO OPERATION

```
/* Algorithm operation */
#define RK_OP_CIPHER_ENC 1
#define RK_OP_CIPHER_DEC 0
```

3.2.4.5 其他常量

3.2.5 API

3.2.5.1 数据类型

```
typedef uint32_t RK_RES;
typedef uint32_t rk_handle;
```

```
/* API return codes */
#define RK CRYPTO SUCCESS
                                          0x00000000
#define RK CRYPTO ERR GENERIC
                                        0xF0000000
#define RK CRYPTO ERR PARAMETER
                                        0xF0000001
#define RK CRYPTO ERR STATE
                                        0xF0000002
#define RK CRYPTO ERR NOT SUPPORTED
                                         0xF0000003
#define RK CRYPTO ERR OUT OF MEMORY
                                        0xF0000004
#define RK CRYPTO ERR ACCESS DENIED
                                        0xF0000005
#define RK CRYPTO ERR BUSY
                                         0xF0000006
#define RK CRYPTO ERR TIMEOUT
                                         0xF0000007
#define RK CRYPTO ERR UNINITED
                                          0xF0000008
```

3.2.5.3 rk_crypto_mem_alloc

```
rk_crypto_mem *rk_crypto_mem_alloc(size_t size);
```

功能

申请一块内存,返回 rk crypto mem,包含内存的虚拟地址和 dma fd 等信息。

参数

- [in] size 待申请内存的大小
- [out] memory 返回的内存地址,见rk crypto mem

注意

1. 申请内存允许的最大值依赖于 kernel CMA buffer 大小以及使用情况。

3.2.5.4 rk_crypto_mem_free

```
void rk_crypto_mem_free(rk_crypto_mem *memory);
```

功能

释放通过 rk crypto mem alloc 申请的内存。

参数

• [in] memory - 内存地址,见rk crypto mem

3.2.5.5 rk_crypto_init

```
RK_RES rk_crypto_init(void);
```

功能

crypto 初始化,例如打开设备节点等。

参数

3.2.5.6 rk_crypto_deinit

```
void rk_crypto_deinit(void);
```

功能

释放 crypto 相关资源,例如关闭设备节点等。

参数

• 无

3.2.5.7 rk hash init

```
RK_RES rk_hash_init(rk_hash_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

初始化 hash 算法, 支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512/SM3。

参数

- [in] config hash/hmac 配置
- [out] handle hash/hmac 句柄

注意

- 1. init 成功后,无论 rk_hash_update() 是否成功执行,都必须调用 rk_hash_final() 销毁相关资源。
- 2. 如果 init 返回 RK_CRYPTO_ERR_BUSY,则说明当前平台不支持多线程,同时只能有一个handle在工作。需要等待前一个handle释放掉,才能init申请新的handle。

3.2.5.8 rk_hash_update

```
RK_RES rk_hash_update(rk_handle handle, int data_fd, uint32_t data_len);
```

功能

接收 dma_fd 数据作为输入, 计算 hash/hmac 值, 支持分组多次计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [in] data_fd 待计算 hash/hmac 的一组数据的句柄
- [in] data_len data 的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk hash init() 初始化。
- 2. 可以分多次调用,多次喂入需要计算哈希的数据。
- 3. 若 data 不是最后一组数据,则数据长度 data_len 必须 64 字节对齐,最后一组数据无此限制。

3.2.5.9 rk_hash_update_virt

```
RK_RES rk_hash_update_virt(rk_handle handle, uint8_t *data, uint32_t data_len);
```

功能

接收虚拟地址数据作为输入,计算 hash 值,支持分组多次计算。

参数

- [in] handle hash/hmac 句柄
- [in] data 待计算 hash/hmac 的一组数据
- [in] data len data 的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk hash init() 初始化。
- 2. 可以分多次调用,多次喂入需要计算哈希的数据。
- 3. 若 data 不是最后一组数据,则数据长度 data len 必须 64 字节对齐,最后一组数据无此限制。

3.2.5.10 rk hash final

```
RK_RES rk_hash_final(rk_handle handle, uint8_t *hash);
```

功能

获取 hash/hmac 值,在计算完所有的数据后,调用这个接口获取最终的 hash/hmac 值,并释放句柄。如果在计算过程中,需要中断计算,也必须调用该接口结束 hash 计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄
- [out] hash 输出的 hash/hmac 数据

注意

- 1. handle 必须经过 rk hash init() 初始化。
- 2. 存放哈希数据的内存 hash 大小必须大于等于哈希长度。

3.2.5.11 rk_cipher_init

```
RK_RES rk_cipher_init(rk_cipher_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

对称分组算法的初始化,支持 TDES/AES/SM4,支持 ECB/CBC/CTR/CFB/OFB。

参数

- [in] config 算法、模式、密钥、iv 等,见rk cipher config
- [out] handle cipher 的 handle

注意

1. init 成功后,无论 rk_cipher_crypt/crypt_virt() 是否成功执行,都必须调用 rk cipher final() 销毁相关资源。

3.2.5.12 rk_cipher_crypt

```
RK_RES rk_cipher_crypt(rk_handle handle, int in_fd, int out_fd, uint32_t len);
```

功能

接收 dma fd 数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle cipher 的 handle
- [in] in_fd 输入数据
- [out] out fd 输出计算结果
- [in] len 输入数据的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk_cipher_init() 初始化。
- 2. in fd 可以和 out fd 相同,即支持原地加解密。
- 3. 计算完成之后,rk cipher config中的iv会被更新。重复多次调用,即可实现分段调用。

3.2.5.13 rk_cipher_crypt_virt

```
RK_RES rk_cipher_crypt_virt(rk_handle handle, const uint8_t *in, uint8_t *out,
uint32_t len);
```

功能

接收虚拟地址数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle cipher 的 handle
- [in] in 输入数据 buffer
- [out] out 输出计算结果
- [in] len 输入数据的长度(单位: byte)

注意

- 1. handle 必须经过 rk_cipher_init() 初始化。
- 2. in 和 out 可以为相同地址,即支持原地加解密。
- 3. 计算完成之后,rk_cipher_config中的iv会被更新。重复多次调用,即可实现分段调用。

3.2.5.14 rk_cipher_final

```
RK_RES rk_cipher_final(rk_handle handle);
```

功能

对称分组算法,结束计算,清除 handle。

• [in] handle - cipher 的 handle, 必须经过 rk cipher init() 初始化。

3.2.5.15 rk get random

```
RK_RES rk_get_random(uint8_t *data, uint32_t len)
```

功能

从 HWRNG 获取指定长度的随机数。

参数

- [out] data 输出的随机数
- [in] len 需要获取的随机数的长度(单位: byte)

3.2.5.16 rk write oem otp key

功能

把密钥明文写到指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明,见 Rockchip Developer Guide OTP CN 文档。

参数

- [in] key id 将要写的 key 区域索引
- [in] key 密钥明文
- [in] key len 密钥明文长度(单位: byte)

注意

- 1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO 3 共 4 个密钥,对于 rv1126/rv1109,额外支持 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 的密钥。 RK_OEM_OTP_KEY_FW 为 BootROM 解密 loader 时用的密钥, rk oem otp key cipher virt 接口支持用这个密钥去做业务数据加解密。
- 2. 对于 RK OEM OTP KEY FW, key len 仅支持 16, 对于其他密钥, key len 支持 16、24、32。

3.2.5.17 rk_oem_otp_key_is_written

```
RK_RES rk_oem_otp_key_is_written(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t
*is_written);
```

功能

判断密钥是否已经写入指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明,见 Rockchip Developer Guide OTP CN 文档。

参数

- [in] key id 将要写的 key 区域索引。
- [out] is_written 判断是否已经写入秘钥, 1表示已写入, 0表示未写入。

当返回值为 #define RK CRYPTO SUCCESS 0x00000000 时, is_written 值才有意义。

RK3588 平台还会判断 key_id 是否被 lock,若对应 key_id 被 lock 则会返回错误 #define
RK CRYPTO ERR ACCESS DENIED 0xF0000005。

注意

1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO - 3 共 4 个密钥,对于 rv1126/rv1109,额外支持 key_id 为 RK OEM OTP KEY FW 的密钥。

3.2.5.18 rk set oem hr otp read lock

```
RK_RES rk_set_oem_hr_otp_read_lock(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id);
```

功能

设置指定 OEM OTP 区域的 read lock 标志,设置成功后,该区域禁止写数据,并且该区域已有的数据 CPU 软件不可读,可通过 rk_oem_otp_key_cipher_virt 接口使用密钥。 OEM OTP 的相关特性说明,见 Rockchip Developer Guide OTP CN 文档。

参数

• [in] key_id - 将要设置的 key_id, 支持 RK_OEM_OTP_KEYO - 3

3.2.5.19 rk oem otp key cipher

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥,以 dma_fd 的方式,进行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key id 将要使用的 otp key 索引
- [in] config 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] in_fd 待计算数据,支持等同于 out_fd,即支持原地加解密
- [out] out_fd 输出计算结果
- [in] len 输入和输出数据的长度(单位: byte)

注意

- 1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO 3 , 对于 rv1126/rv1109 ,额外支持 RK_OEM_OTP_KEY_FW 。
- 2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
- 3. 密钥长度支持 16、24、32 字节, 若是 rv1109/rv1126 平台, 密钥长度仅支持 16、32, 当 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 时密钥长度仅支持 16。
- 4. in_fd与out_fd可以相同,即支持原地加解密。

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥, 执行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key id 将要使用的 otp key 索引
- [in] config 算法、模式、密钥、iv 等
- [in] src 待计算数据的 buffer
- [out] dst 计算结果的 buffer
- [in] len 输入和输出数据 buffer 的长度(单位: byte)

注意

- 1. key_id 默认支持 RK_OEM_OTP_KEYO 3 , 对于 rv1126/rv1109 ,额外支持 RK_OEM_OTP_KEY_FW 。
- 2. 算法模式支持 AES/SM4-ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB。
- 3. 密钥长度支持 16、24、32 字节, 若是 rv1109/rv1126 平台, 密钥长度仅支持 16、32, 当 key_id 为 RK OEM OTP KEY FW 时密钥长度仅支持 16。
- 4. src 与 dst 可以为相同地址,即支持原地加解密。
- 5. 输入和输出 buffer 的长度 len 默认最大支持 1MB,对于 rv1126/rv1109, len 最大约为 500KB。

4. 硬件 crypto 性能数据

4.1 uboot 层硬件 crypto 性能数据

4.1.1 crypto v1 性能数据

测试环境(uboot rk3399):

时钟: CRYPTO_CORE = 200M,不同芯片的最高频率略有不同

CIPHER/HASH 算法性能测试:

算法	实测值(MBps)	理论值(MBps)
DES	待补充	<=94
TDES	待补充	<=31
AES-128	待补充	<=290
AES-192	待补充	<=246
AES-256	待补充	<213
MD5	125	<196
SHA1	125	<158
SHA256	125	-

RSA 算法性能测试:

RSA 算法长度(nbits)	公钥加密/私钥解密 (ms)
2048	8 / 632

4.1.2 crypto v2 性能数据

测试环境(uboot rv1126):

时钟: CRYPTO_CORE = 200M, CRYPTO_PKA=300M, DDR=786M

Hash/HMAC: 总共测试 128M 的数据,每次计算 4M 的数据

DES/3DES/AES/SM4: 总共测试 128M 数据,每次计算 4M 的明文和 4M 的 aad 数据

算法	模式	实测值(MBps)	理论值(MBps)	
6/31/03/05	MD5	183	196	
	SHA1	148	158	
HASH/HMAC	SHA256/224	183	196	
	SHA512/384/512_224/512_256	288	316	
	SM3	183	3 <u>-</u>	
DES	ECB	289	352	
DES	CBC/CFB/OFB	79	88	
3DES	ECB	107	116	
בשענ	CBC/CFB/OFB	27	29	
	ECB/CTR/XTS	447 442 436	1066 914 800	
14020	CBC/CFB/OFB/CTS	234 204 180	266 228 200	
AES (128 192 256)	CMAC/CBC_MAC	245 212 186	266 228 200	
(120 152 200)	CCM(data+aad)	180 162 146	22	
	GCM(data+aad)	196 184 174	3) <u></u>	
	ECB/CTR/XTS	320	2 -	
	CBC/CFB/OFB/CTS	87	- - -	
100 A	CMAC/CBC_MAC	89	=	
	CCM(data+aad)	156	- -	
	GCM(data+aad)	114	2	

RSA 测试方法: 生成 rsa key, 包含 n, e, d, 执行加密和解密测试

加密测试: 密文=d^e%n

解密测试: 明文=d^d%n

算法	公钥加密/私钥解密	时间(ms)
RSA-1024	加密	小于1
K3A-1024	解密	12
RSA-2048	加密	1
NJA 2040	解密	93
RSA-3072	加密	1
NON JUIZ	解密	304
RSA-4096 -	加密	2
N3M 4090	解密	710

5. References

6. 附录

6.1 术语