# Rockchip Linux 系统测试操作指南

文档标识: RK-SM-YF-352

发布版本: V1.1.3

日期: 2020-12-18

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2020 福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

## 前言

## 概述

文档主要介绍 Rockchip Linux SDK 系统软件测试。旨在帮助工程师更快上手系统测试及开发中的相关调试方法。

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

## 各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot	Debian 9	Debian 10	Yocto
PX30	Y	Y	Y	Y
RK3326	Y	Y	Y	Y
RK3288	Y	Y	Y	Y
RK3399	Y	Y	Y	Y
RK3399Pro	Y	Y	Y	Y

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-01-15	V1.0.0	CQ	初始版本
2020-03-24	V1.1.0	CQ	更新测试项
2020-03-30	V1.1.1	Caesar Wang	修改格式
2020-08-02	V1.1.2	Ruby Zhang	格式修正
2020-12-18	V1.1.3	Ruby Zhang	语句修正

#### Rockchip Linux 系统测试操作指南

- 1. 功能测试
  - 1.1 Buildroot
    - 1.1.1 图层下移恢复
    - 1.1.2 后台应用删除
    - 1.1.3 录像
    - 1.1.4 录音
    - 1.1.5 Wi-Fi 连接
    - 1.1.6 音频播放
    - 1.1.7 系统时间查看/设置
    - 1.1.8 RTC 时钟测试
    - 1.1.9 屏幕旋转问题
    - 1.1.10 视频播放
    - 1.1.11 SD 卡升级、启动
    - 1.1.12 查找文件
    - 1.1.13 查内存
    - 1.1.14 查磁盘空间使用情况
    - 1.1.15 U盘/SD卡自动挂载默认路径
    - 1.1.16 文件拷贝
  - 1.2 Debian
    - 1.2.1 禁止待机
    - 1.2.2 连接 Wi-Fi
    - 1.2.3 双屏异显
    - 1.2.4 双屏异声
    - 1.2.5 显示屏旋转
    - 1.2.6 U盘自动挂载默认路径
- 2. 性能测试
  - 2.1 磁盘读写测试
    - 2.1.1 e读写
    - 2.1.2 U盘读写
  - 2.2 设置性能模式
  - 2.3 查看当前CPU频率
  - 2.4 glmark2 跑分
- 3. 压力测试
  - 3.1 glmark2
  - 3.2 reboot test
  - 3.3 recovery test
  - 3.4 memtester test
  - 3.5 stressapptest
  - 3.6 cpufreq test
  - 3.7 flash stress test
  - 3.8 bluetooth test
  - 3.9 suspend\_resume test
  - 3.10 Wi-Fi test
  - 3.11 ddr freq scaling test
  - 3.12 npu stress test
  - 3.13 camera test
  - 3.14 video test

# 1. 功能测试

## 1.1 Buildroot

## 1.1.1 图层下移恢复

当设备触屏无效,串口内可以输入时定为图层下移,可以用如下指令恢复:

```
1 /etc/init.d/S50launcher stop (先关闭lanucher)
2 /etc/init.d/S50launcher start (再开启lanucher)
```

## 1.1.2 后台应用删除

例:删除后台音频 查找在播放的音频

```
ps | grep audio
[root@rk3399pro:/] # ps | grep audio
569 root 557m S /usr/bin/audioservice
1248 root 2412 S grep audio
```

删除后台音频播放: kill 569

#### 1.1.3 录像

录像:

```
1    rkisp_demo --device=/dev/video1 --output=/tmp/isp.yuv --
iqfile=/etc/iqfiles/OV5695.xml
```

播放录像:

将/tmp/cif.yuv下的文件pull到电脑端: adb pull /tmp/cif.yuv /tmp/cif.yuv , 通过 YUV 工具播放。

## 1.1.4 录音

arecord -c 通道 -r 采样频率 -f 采样位数 -d 录音时长 /录音存放路径/录音文件名。 通道 ch\_tbl="2 4 6 8" 采样频率 fs\_tbl="8000 11025 16000 22050 32000 44100 48000 64000 88200 96000 176400 192000" 采样位数 bits\_tbl="S16\_LE S24\_LE S32\_LE" 封装格式="wmv、wav、mp3 等" 例:

限时录音-录音10秒自动退出并保存:

```
1 | arecord -c 2 -r 44100 -f S16_LE -d 10 /tmp/record.wav
```

#### 不限时录音-ctrl+c退出即可保存:

```
1 arecord -c 2 -r 44100 -f S16_LE /tmp/record.wav
```

#### 播放录音文件:

```
1 aplay /tmp/record.wav
```

## 1.1.5 Wi-Fi 连接

#### 方法1:

```
cp data/cfg/wpa_supplicant.conf userdata/
vi /userdata/cfg/wpa_supplicant.conf
```

#### 添加如下配置项:

```
1    network={
2    ssid="WiFi-AP" // Wi-Fi 名字
3    psk="12345678" // Wi-Fi 密码
4    key_mgmt=WPA-PSK // 加密方式
5    key_mgmt=NONE // 不加密
6  }
```

#### 重新读取上述配置:wpa\_cli reconfigure

并重新连接:wpa\_cli reconnect

ping baidu.com

#### 方法2

```
./usr/sbin/wpa_supplicant -D nl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf & #打开Wi-Fi

wpa_cli -i wlan0 add_network #添加一个网络连接ID号,这里的ID号在第3-6步的时候用到
wpa_cli -i wlan0 set_network 0 ssid \"pzb\" #添加要连接的路由器SSID,如: pzb
wpa_cli -iwlan0 set_network 0 psk \"123456789\" #添加要连接的ap密码,如:
123456789

wpa_cli -iwlan0 enable_network 0 #这里的0是根据第2步得来的,使该网络ID可以使用
wpa_cli -iwlan0 select_network 0 #这里的0是根据第2步得来的,连接该ID
wpa_cli -iwlan0 set_network 0 psk \"" # (无密码)
ifconfig 以及ping baidu.com #能获取正常IP地址以及能ping通就代表可以上网
```

## 1.1.6 音频播放

```
1 aplay /media/usb0/musicdemo.wmv
```

#### 1.1.7 系统时间查看/设置

```
1 date #查看系统时间
2 date --set='2018-12-24 15:17:42' #设置系统时间
3 hwclock --show #查看硬件时间
4 hwclock --systohc #硬件时间同步显示系统时间
```

#### 1.1.8 RTC 时钟测试

cat /路径/time 用于查看当前状态下或重启后时间是否有变化。 如: RK3399 挖掘机 EVB:

```
1 cat /sys/devices/platform/ff3c0000.i2c/i2c-0/0-001b/rk808-rtc/rtc/rtc0/time
```

#### PX30 EVB:

```
cat /sys/devices/platform/ff3c0000.i2c/i2c-0/0-001b/rk808-rtc/rtc/rtc0/time
```

#### RK3399Pro EVB:

```
1 cat /sys/devices/platform/ff3c0000.i2c/i2c-0/0-0020/rk808-rtc/rtc/rtc0/time
```

不同平台对应的time所在节点路径不同,可以通过 find ./ -name time 来查找以上类似节点。

```
[root@px30_64:/]# find ./ -name time
./usr/bin/time
./sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state0/time
./sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state1/time
./sys/devices/system/cpu/cpu0/cpuidle/state2/time
./sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state0/time
./sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state1/time
./sys/devices/system/cpu/cpu1/cpuidle/state2/time
./sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state0/time
./sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state1/time
./sys/devices/system/cpu/cpu2/cpuidle/state2/time
./sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state0/time
./sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state1/time
./sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state1/time
./sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state2/time
./sys/devices/system/cpu/cpu3/cpuidle/state2/time
./sys/devices/platform/ff180000.i2c/i2c-0/0-0020/rk808-rtc/rtc/rtc0/time
./sys/modure/princk/parameters/time
[root@px30_64:/]#
```

#### 1.1.9 屏幕旋转问题

在/etc/xdg/weston/weston.ini 配置文件中写入:

```
1 [output]
2 name=eDP-1
3 transform=90
```

其中name需要根据实际的情况写入,通过 ls /sys/class/drm 获取:

```
1  [root@rk3399:/]# ls /sys/class/drm/
2  card0 card0-HDMI-A-1 controlD64 version card0-DP-1 card0-eDP-1
  renderD128
```

比如这里用的drm设备是card0-eDP-1, 那么name="eDP-1"。

## 1.1.10 视频播放

#### 单窗口视频播放:

```
gst-play-1.0 /oem/SampleVideo_1280x720_5mb.mp4
```

#### 多窗口视频播放:

先找着多窗口的脚本再执行:

```
cd rockchip_test/video/
sh test_gst_multivideo.sh test #pro,有可能名称不是这个,可能是test_multivideo.sh
```

#### 停止多窗口:

```
killall videowidget
tetc/init.d/S50launcher stop
tetc/init.d/S50launcher start
```

## 1.1.11 SD 卡升级、启动

- SD 卡插入 PC 端,在 PC 端执行SD\_Firmware\_Tool.exe,选择固件升级/SD启动,选择固件-update.img,开始创建。
- 将 SDK 进入maskrom擦除flash后, 断电。
- 插入制作好的 SD 卡,将 SDK 上电开机,会自动烧写固件。



#### 1.1.12 查找文件

```
1 | find ./ -name \*.sh
```

## 1.1.13 查内存

```
1 cat /proc/meminfo或 free -h
[root@rk3399pro:/]# cat /proc/meminfo
MemTotal: 3873936 kB
MemTotal:
                  3166144 kB
MemFree:
MemAvailable:
                  3563428 kB
Buffers:
                    15820 kB
                   368236 kB
Cached:
SwapCached:
                         0 kB
                   187468 kB
Active:
Inactive:
                   298124 kB
                   104068 kB
Active(anon):
Inactive(anon):
Active(file):
                    88664 kB
                    83400 kB
Inactive(file):
                   209460 kB
                         0 kB
Unevictable:
Mlocked:
                         0 kB
                         0 kB
SwapTotal:
SwapFree:
                         0 kB
                        16 kB
Dirty:
Writeback:
                         0 kB
                   101540 kB
AnonPages:
Mapped:
                   185792 kB
                    91192 kB
shmem:
slab:
                   154376 kB
SReclaimable:
                   135888 kB
SUnreclaim:
                    18488 kB
KernelStack:
                     4096 kB
PageTables:
                     4040 kB
                         0 kB
NFS_Unstable:
Bounce:
                         0 kB
                         0 kB
WritebackTmp:
CommitLimit:
                  1936968 kB
Committed_AS:
                  1014036 kB
VmallocTotal:
                 258867136 kB
vmallocused:
                         0 kB
VmallocChunk:
                         0 kB
[root@rk3399pro:/]# free -h
             total
                          used
                                       free
                                                 shared
                                                           buffers
                                                                         cached
                         707900
            3873936
                                    3166036
                                                  91192
                                                              15836
                                                                         368236
-/+ buffers/cache:
                         323828
                                    3550108
Swap:
                              0
```

#### 1.1.14 查磁盘空间使用情况

df-h:

```
[root@rk3399pro:/]# df -h
Filesystem
                 size
                        Used Avail Use% Mounted on
/dev/root
                  5.9G
                               4.8G
                                      15% /
                        840M

    9G

                           0
                               1.9G
                                       0% /dev
devtmpfs
tmpfs

    9G

                           0
                               1.9G
                                       0% /dev/shm
                               1.9G

    9G

                         14M
                                       1% /tmp
tmpfs
                               1.9G
                 1.9G
                        300K
                                       1% /run
tmpfs
                                      11% /oem
                  63M
/dev/mmcblk0p7
                        6.0M
                               54M
                        5.5M
/dev/mmcblk0p9
                 8.2G
                               8.2G
                                       1% /userdata
[root@rk3399pro:/]#
```

## 1.1.15 U盘/SD卡自动挂载默认路径

U盘:/media/usb0/SD卡:/sdcard/

## 1.1.16 文件拷贝

从U盘拷贝文件至机器

```
1 cp -r /media/usb0/3399-linux/ /userdata
```

## 1.2 Debian

## 1.2.1 禁止待机

在Debian终端上输入命令:

```
1 sudo xset -dpms
2 sudo xset s off
3 xset dpms force off (立即关闭屏幕)
```

备注: 重启样机后,以上设置就失效。

终端位置: 主界面左下角开始-> System Tools -> LXTerminal

## 1.2.2 连接 Wi-Fi

在串口输入如下命令:

```
nmcli r wifi on #第1步: 开启Wi-Fi
nmcli dev wifi #第2步: 扫描附近AP
#第3步: 连接AP
nmcli dev wifi connect "DIR-803" password "839919060" ifname wlan0
nmcli r wifi off #第4步: 关闭Wi-Fi
```

## 1.2.3 双屏异显

使用 hdmi-toggle 来确定有几个显示设备,比如下面可以检测到 HDMI-1 和 DP-1 两个设备:

```
root@linaro-alip:/# hdmi-toggle
cat: /sys/class/drm/card0-VGA-1/status: No such file or directory
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2720 x 768, maximum 8192 x 8192
HDMI-1 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y
   1360x768
                   60.37*+
                                        59.94
   1920x1080
                   60.00
                              50.00
   1920x10801
                                                   59.94
                   60.00
                              60.00
                                        50.00
   1280×1024
                   60.02
   1280×720
                   60.61
                              60.00
                                        50.00
                                                   59.94
   1024x768
                   60.00
   800x600
                   60.32
   720x576
                   50.00
   720x576i
                   50.00
   720x480
                   60.00
                              59.94
   720x4801
                   60.00
                              59.94
                              59.94
   640x480
                   60.00
DP-1 connected 1360x768+1360+0 (normal left inverted right x axis y axis) 16
                   60.37*+
   1360x768
   1920x1080
                   68.00
                              50.00
                                        59.94
                   60.02
   1280x1024
   1280x720
                   60.61
                              60.00
                                        50.00
                                                   59.94
   1024x768
                   60.00
   800x600
                   60.32
   720x576
                   50.00
   720x480
                   60.00
                              59.94
   640x480
                   60.00
                              59.94
```

xrandr 来设置两个屏幕的关系:


```
1 su linaro-c "DISPLAY=:0xrandr--outputHDMI-1--aboveDP-1" 其中--above
```

其中 --above 可以代换成 right-of, left-of, below, same-as, preferred, off 等等。

这样就可以完成双屏异显的功能。

## 1.2.4 双屏异声

打开左下角的 Sound&Video---->PulseAudio Volume Control, 然后选择歌曲播放,使用哪个声卡播放可以参考如下选择:



也可以使用 aplay 来确认声卡和选择声卡播放:

aplay-l

```
root@linaro-alip:-# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprt5640c [rockchip,rt5640-codec], device 0: ff880000.i2s-rt5640-aif1 rt5640-aif1-0
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: ROCKCHIPHDMI [ROCKCHIP,HDMI], device 0: ff8a0000.i2s-i2s-hifi i2s-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: ROCKCHIPDP [ROCKCHIP,DP], device 0: ff870000.spdif-spdif-hifi spdif-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
```

```
1 rt5640: aplay-Dplughw:0,0/dev/urandom
2 hdmiaudio: aplay-Dplughw:1,0/dev/urandom
3 DPaudio: aplay-Dplughw:2,0/dev/urandom
```

打开一个音乐歌曲从主屏拖到副屏,然后在主屏中同样方式选择一个声卡来播放,完成双屏异声功能。

#### 1.2.5 显示屏旋转

旋转 normal/left/right:

```
1 vi /etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
```

可以把normal改为left/right/, reboot后生效。

## 1.2.6 U盘自动挂载默认路径

/media/linaro/B4EA-8716

备注: 不同U盘名称不同, 实际名称为准。

# 2. 性能测试

# 2.1 磁盘读写测试

测试前先查一下节点: fdisk -1 查看分区可读写的是mmcblk1p9,这个分区容量最大13.5G,其它P1-8的容量比较小,P8的容量3.5G,在此盘读写后易造成系统损坏,重启机器发现无法开机,所以选择p9。

## 2.1.1 e读写

写磁盘:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk1p9 bs=1M count=2000 oflag=direct,nonblock
```

读磁盘:

```
dd if=/dev/mmcblk1p9 of=/dev/null bs=1M count=2000 iflag=direct,nonblock
```

## 2.1.2 U盘读写

写磁盘:

```
1 dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1M count=2000 oflag=direct,nonblock
```

读磁盘:

```
1 dd if=/dev/sda1 of=/dev/null bs=1M count=2000 iflag=direct,nonblock 2
```

# 2.2 设置性能模式

方法1:

```
1 | echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor)
```

方法2:

分别设置小核和大核:

```
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_governor
```

# 2.3 查看当前CPU频率

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_cur_freq
```

# 2.4 glmark2 跑分

#### Buildroot glmark2

显示屏幕跑分:

```
1 sh /rockchip_test/gpu/test_glmark2_fullscreen.sh
```

屏幕不显示跑分:

```
1 sh /rockchip_test/gpu/test_glmark2_offscreen.sh
```

#### Debian glmark2

显示屏幕跑分:

```
1 cd /usr/local/bin/
2 sh test_glmark2_fullscreen.sh
```

屏幕不显示跑分:

```
1 cd /usr/local/bin/
2 sh test_glmark2_offscreen.sh
```

# 3. 压力测试

压力测试列表:

```
[root@rk3399pro:/]# sh /rockchip_test/rockchip_test.sh
***
食食食
         *****
                                           食食食
食食食
                                           ***
        *ROCKCHIPS TEST TOOLS*
食食食
                                           賣賣賣
         ***
**************
ddr test:
cpufreq test:
flash stress test:

2 (cpufreq stress:
3
4 (bluetooth on&off test)
                 1 (memtester & stressapptest)
recovery test:
                   6 (default wipe all)
suspend_resume test: 7 (suspend & resume)
wifi test:
ethernet test:
auto reboot test:
                   10
ddr freq scaling test 11
npu stress test
               12
             14 (use gstreamer-wayland and app_demo)
15 (use glmark2)
16 (chromium 1)
camera test
video test
gpu test
chromium test
                   16 (chromium with video hardware acceleration)
********
please input your test moudle:
```

# 3.1 glmark2

#### **Buildroot**

压力测试表下的脚本无法循环拷机,用指令测试:

```
1 while true; do /rockchip_test/gpu/test_glmark2_fullscreen.sh sleep 2; done
```

#### Debian

```
1 | while true; do /usr/local/bin/test_glmark2_fullscreen.sh sleep 2; done
```

## 3.2 reboot test

• 打开压力测试列表:

```
1 | sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试(压力测试列表内选择测试项对应序号10)
- 退出测试:

```
1 echo off > /data/cfg/rockchip_test/reboot_cnt
```

# 3.3 recovery test

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号6)
- 退出测试:

```
1 | echo off > /oem/rockchip_test/reboot_cnt
```

## 3.4 memtester test

方法1:

• 打开压力测试列表:

```
1 | sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号1)
- 再选择memtester test对应序号 (默认memtester 128M)

方法2

直接执行 memtester 300M
 注: 300MB 是可以根据实际的 DDR 大小设置,例如: 100MB、200MB,但是这个值不能大于 DDR 的大小。

# 3.5 stressapptest

方法1:

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号1)
- 再选择 stressapptest 对应序号(默认48小时)。

方法2:

```
1 stressapptest -s 86400 -i 4 -C 4 -W --stop_on_errors -M 300 #测试24小时自动停止
```

# 3.6 cpufreq test

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号2)
- 再选择 cpu freq stress test 以及 cpu freq test:(with out stress test) 对应序号。

## 3.7 flash stress test

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

• 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号3)

## 3.8 bluetooth test

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

• 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号4)

# 3.9 suspend resume test

#### **Buildroot**

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号7)
- 再选择auto suspend (resume by rtc) 对应序号3开始测试。

#### **Debian**

- cd /usr/local/bin/
- sh test\_suspend\_resume.sh

• 再选择auto suspend (resume by rtc) 对应序号3开始测试。

# 3.10 Wi-Fi test

• 打开压力测试列表:

```
sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

• 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号8)

# 3.11 ddr freq scaling test


• 打开压力测试列表:

```
sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

• 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号11)

# 3.12 npu stress test

SDK 端串口连接到 NPU 端口:



## 3.13 camera test

• 打开压力测试列表:

```
1 sh rockchip_test/rockchip_test.sh
```

- 开始测试 (压力测试列表内选择测试项对应序号13)
- 再选择camera stresstest 对应序号3开始测试。

# 3.14 video test

播放放器无法设备循环所有视频播放,用脚本执行。

先把全英文视频文件的视频文件夹及脚本拷入设备内,再执行脚本测试:

```
cp -r /media/usb0/video /userdata
cp /media/usb0/video.sh /userdata
chmod 777 /userdata/video.sh
/video.sh
```