



Deckly

Guia de primeiro acesso. Do arquivo baixado até o deck funcionando no tablet, sem precisar saber programar.

Transforme qualquer tablet ou celular numa mesa de botões para o seu PC: volume, mídia, atalhos do Windows, programas, jogos e OBS — tudo por toque, pela rede da sua casa.

Leva cerca de 10 minutos · Windows 10 ou 11 · Nenhuma instalação necessária

O que tem neste guia

1. **Antes de começar** — o que você precisa ter em mãos
2. **Ligar o programa no PC** — baixar, rodar e o aviso do Windows
3. **Conectar o tablet** — o QR code e o token de acesso
4. **Deixar com cara de aplicativo** — instalar na tela inicial
5. **Montar o seu deck** — criar e editar botões
6. **Extras opcionais** — conectar OBS e Spotify, e iniciar junto com o Windows
7. **Quando algo não funciona** — os problemas mais comuns

COMO ISTO FUNCIONA, EM UMA FRASE

O programa que roda no seu PC é um pequeno servidor. O tablet abre uma página no navegador, pela rede Wi-Fi da sua casa, e cada botão que você toca ali manda um comando para o PC. Nada passa pela internet e nada é instalado no tablet.

1. Antes de começar

O QUE	DETALHE
Um PC com Windows	Windows 10 ou 11. É nele que o programa roda e é ele que os botões controlam.
Um tablet ou celular	Android ou iPad, com um navegador. É a sua mesa de botões.
A mesma rede Wi-Fi	O ponto mais importante. PC e tablet precisam estar na mesma rede da casa. Se o tablet estiver em outra rede (ou usando dados móveis), nada vai carregar.
O arquivo do programa	<code>deckly.exe</code> — um arquivo só, sem instalador.

REDE DE VISITANTES

Alguns roteadores têm uma rede "Visitantes" separada, que impede os aparelhos de conversarem entre si. Se o seu tablet estiver nela, mude para a rede principal.

O que você *não* precisa instalar

Nada. Vale a pena dizer isso explicitamente, porque programas assim normalmente pedem meio mundo de coisa antes de funcionar:

O QUE	POR QUE NÃO PRECISA
Node.js	Vai embutido no <code>deckly.exe</code> . É a maior parte dos ~90 MB do arquivo.
WSL, Docker, Python	Não são usados em nada. Aparecem no repositório porque é o ambiente de quem desenvolve, não de quem usa.
Instalador, permissão de administrador	Não há instalador. O programa roda com o seu usuário comum e grava só na pasta onde você o colocou.
Aplicativo no tablet	É uma página no navegador. O "instalar na tela inicial" do passo 4 é só um atalho, não um app baixado de loja.
Conta, cadastro, internet	O deck funciona na sua rede, sem conta e sem nuvem. Só o Spotify exige conta — e só se você quiser usá-lo.

O que cada integração exige (tudo opcional)

INTEGRAÇÃO	PRECISA DE
Mídia e Atalhos	Nada. Funcionam assim que o programa abre.
OBS	OBS Studio aberto, com o servidor WebSocket ligado.
Spotify	Conta Premium e um app criado no site de desenvolvedores deles (é gratuito e leva uns minutos).
Discord	Discord aberto. Nada a configurar no modo padrão.
Casa inteligente	Um Home Assistant rodando na sua rede — veja o README.

2. Ligar o programa no PC

1 Coloque o arquivo numa pasta sua

Crie uma pasta em algum lugar de que você goste — por exemplo `Documentos\StreamDeck` — e mova o `deckly.exe` para lá.

Isso importa: na primeira vez que roda, o programa cria uma pasta `dados` ao lado dele, com a sua configuração e o seu token. Se o arquivo ficar na pasta Downloads, sua configuração vai morar na pasta Downloads também.

2 Dê dois cliques no arquivo

Uma janela preta abre por alguns segundos, mostrando um QR code, e o seu navegador abre sozinho numa tela de boas-vindas.

3 Se aparecer um aviso azul do Windows

A tela diz "O Windows protegeu o computador". Isso acontece com qualquer programa novo que não tenha uma assinatura digital paga — não é um alerta de vírus. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo**.

4 Se aparecer o alerta do Firewall

O Windows vai perguntar se o programa pode se comunicar na rede. Marque **Redes particulares** e clique em **Permitir acesso**. Sem isso o tablet não consegue enxergar o PC.

5 Pode fechar a janela preta

O programa se solta dela e continua rodando em segundo plano. O deck segue funcionando no tablet mesmo com a janela fechada.

Para desligar, volte na tela de boas-vindas (`http://127.0.0.1:3000/bemvindo/`) e clique em **Encerrar servidor**.

A TELA DE BOAS-VINDAS É O SEU PAINEL

É ela que mostra o QR code, o token e os atalhos para abrir o deck e a tela de configuração. Ela só abre no PC onde o programa roda — de propósito, já que é onde o token aparece. Guarde o endereço `http://127.0.0.1:3000/bemvindo/` nos favoritos.

3. Conectar o tablet

O deck é protegido por um **token** — uma senha curta, no formato `ABCD-1234-EFGH-5678`. Sem ela, nenhum outro aparelho da rede consegue mandar comandos para o seu PC. Você só precisa informá-la uma vez por aparelho.

O jeito fácil: apontar a câmera

1. No tablet, abra a câmera (ou um leitor de QR code).
2. Aponte para o QR que está na tela de boas-vindas do PC.
3. Toque no link que aparecer.

Pronto: o navegador abre já com o token preenchido, e o deck aparece. O token fica guardado no aparelho — nas próximas vezes é só abrir.

O jeito manual

1. Na tela de boas-vindas do PC, veja o endereço em "Sem câmera?" — algo como `http://192.168.0.15:3000`.
2. Digite esse endereço no navegador do tablet.
3. Quando pedir, digite o token que aparece na tela do PC.

QUAL NAVEGADOR USAR NO TABLET

O **Opera Mini** é uma boa escolha: é leve e rápido, o que ajuda em tablets antigos, que é justamente o tipo de aparelho que costuma virar deck.

Um cuidado: ele tem um modo de economia de dados que passa as páginas por servidores da Opera antes de exibir. Como o seu deck está na rede da sua casa, e não na internet, esse modo pode impedir a página de carregar. Se a tela ficar em branco ou der erro, abra as configurações do Opera Mini e **desligue a economia de dados** (ou o "modo Extreme").

Se ainda assim não abrir, use o **Chrome** — ele também tem o melhor suporte ao passo 4 (instalar na tela inicial).

SOBRE SEGURANÇA

O token impede que outros aparelhos da rede usem o seu deck, e a tela de configuração só responde no próprio PC. Mas isto foi feito para a rede de casa: **não exponha o programa à internet** (nada de abrir portas no roteador).

4. Deixar com cara de aplicativo

Dá para usar pelo navegador mesmo, mas instalando na tela inicial o deck abre em tela cheia, sem barra de endereço, e ganha um ícone próprio — parecendo um app de verdade.

No Android (Chrome)

1. Com o deck aberto, toque nos três pontinhos do canto.
2. Escolha **Adicionar à tela inicial** (ou "Instalar app").
3. Confirme. O ícone aparece junto dos seus outros aplicativos.

No Opera Mini

Toque no menu e procure **Adicionar à tela inicial**. Ele cria um atalho — que já resolve, ainda que sem a tela cheia completa do Chrome.

No iPad (Safari)

1. Toque no ícone de compartilhar (o quadrado com a seta para cima).
2. Escolha **Adicionar à Tela de Início**.

DICA DE TABLET

Nas configurações do tablet, aumente o tempo até a tela apagar (ou desative o bloqueio automático) enquanto ele estiver na base servindo de deck. E deixe-o carregando: a tela ligada consome bateria.

5. Montar o seu deck

O deck já vem com quatro páginas prontas. As três primeiras funcionam sem você configurar nada:

PÁGINA	O QUE FAZ
 Mídia	Play/pause, faixa anterior e próxima, mudo e uma barra de volume do Windows. Funciona com o que estiver tocando — YouTube, Spotify, jogo.
 Sistema	Lista das janelas abertas (toque para ir direto a uma), print, bloquear o PC, mostrar a área de trabalho, encaixar janelas nos lados.
 Atalhos	Exemplos de abrir programas e sites, além de um seletor com os jogos instalados da Steam.
 OBS	Trocar de cena, mutar o microfone e gravar. Só funciona com o OBS aberto — veja a seção 6.

Para mudar os botões

No PC, abra `http://127.0.0.1:3000/config/` (ou clique no  no canto do deck). Dali você cria páginas, adiciona botões, escolhe emoji, arrasta o que quiser e clica em **Salvar**.

Não precisa reiniciar nada: ao salvar, o tablet se atualiza sozinho, na hora.

POR QUE A CONFIGURAÇÃO SÓ ABRE NO PC

Um botão pode mandar abrir qualquer programa. Deixar isso editável pela rede seria o mesmo que deixar qualquer aparelho da casa executar coisas no seu PC. Por isso a tela de configuração, por padrão, só responde na própria máquina.

O que dá para colocar num botão

- **Programas e sites** — pelo caminho do `.exe`, por um comando (`notepad`) ou por um endereço.
- **Atalhos do Windows** — print, bloquear, área de transferência, encaixar janelas, trocar de monitor.
- **Volume e mídia** — inclusive uma barra deslizante.
- **Macros** — vários passos num toque só (abrir o jogo e o Discord, por exemplo).
- **Botões que acendem** — o botão de mudo fica vermelho quando o PC está mudo, o de gravar pisca enquanto grava.

A lista completa, com todos os parâmetros de cada ação, está no arquivo `docs/acoes.md`, no repositório.

6. Extras opcionais

Nada aqui é necessário para o deck funcionar. Tudo se configura pela tela de **Integrações** — no PC, abra a tela de configuração e clique em **Integrações** (ou vá direto em `http://127.0.0.1:3000/config/#integracoes`).

NÃO PRECISA MEXER EM ARQUIVO

Cada integração mostra ali o que precisa e onde conseguir. Ao salvar, vale na hora — sem reiniciar o programa. Suas senhas ficam guardadas no PC e nunca são exibidas de volta na tela.

OBS Studio

1. No OBS: **Ferramentas > Configurações do Servidor WebSocket**.
2. Marque **Ativar servidor WebSocket**.
3. Se houver senha ali, copie para o campo **Senha do WebSocket** na tela de Integrações e salve.
4. Na tela de configuração, corrija os nomes das cenas para bater exatamente com os do seu OBS.

O programa reconecta sozinho: pode deixar os botões prontos e abrir o OBS depois. Se você não usa OBS, mude **Usar o OBS** para "Não" e apague a página do deck.

Spotify

Exige **Spotify Premium** — é uma limitação do próprio Spotify. Em troca você ganha um mostrador com a música tocando, um volume só do Spotify e a troca de aparelho onde a música toca.

1. Entre em `developer.spotify.com/dashboard` com a sua conta do Spotify e clique em **Create app**. Nome e descrição podem ser qualquer coisa.
2. No campo **Redirect URI**, cole exatamente o endereço que a tela de Integrações mostra. Tem que ser idêntico.
3. Marque **Web API** e salve.
4. Copie o **Client ID** e o **Client Secret** para os campos na tela de Integrações e clique em Salvar.
5. Clique em **Conectar ao Spotify**, autorize, e pronto — o resto acontece sozinho.

O passo 5 precisa ser feito no navegador do PC, não do tablet.

Iniciar junto com o Windows

1. Clique com o botão direito no `deckly.exe` e escolha **Criar atalho**.
2. Aperte **Windows + R**, digite `shell:startup` e dê Enter.
3. Arraste o atalho para a pasta que abriu.

A partir daí o deck fica pronto assim que o PC liga, sem nenhuma janela aparecendo.

7. Quando algo não funciona

SINTOMA	O QUE COSTUMA SER
A página não abre no tablet	Quase sempre é a rede. Confirme que o tablet está no mesmo Wi-Fi (não em dados móveis, nem na rede de visitantes). Se estiver usando Opera Mini, desligue a economia de dados. Depois, confira se o Firewall do Windows foi liberado para redes particulares.
Abre, mas pede o token toda hora	O navegador está apagando os dados do site ao fechar (modo anônimo ou limpeza automática). Use uma aba normal, ou instale na tela inicial.
O deck abre mas os botões não fazem nada	O indicador de conexão no canto mostra o estado. Se estiver desconectado, o programa provavelmente foi encerrado no PC — rode o <code>.exe</code> de novo.
Os botões do OBS estão apagados	O OBS está fechado ou o servidor WebSocket dele não está ligado. Veja a seção 6.
Um ícone aparece como quadradinho	O emoji escolhido não existe na fonte do tablet. Troque por outro na tela de configuração.
Nada acontece ao dar dois cliques	Pode já estar rodando em segundo plano: abra <code>http://127.0.0.1:3000/bemvindo/</code> . Se não abrir, rode pelo Prompt de Comando com <code>deckly.exe --console</code> para ver a mensagem de erro na tela.
Quero ver o que deu errado	Há um arquivo <code>deckly.log</code> dentro da pasta <code>dados</code> , com tudo que o programa registrou.

Como desinstalar

Não há instalação, então não há desinstalação: encerre o servidor e apague a pasta. Se tiver criado o atalho de inicialização, apague-o de `shell:startup` também.

Deckly é um projeto pessoal, de código aberto. A documentação técnica completa — como funciona por dentro, como adicionar novas integrações e a lista de todas as ações — está no repositório, no `README.md` e em `docs/acoes.md`.