# Linux Host에서 TFTP, NFS 설치 및 설정

Embedded Board와의 파일 전송을 위해 Host 컴퓨터에 다음과 같은 환경이 설정되어 있어야 한다.

- ※ yum을 통해 패키지를 설치하기 전에 인터넷이 가능한지 확인할 것
- ※ 아래 설명은 Fedora기준.

# 1. 방화벽 & SELinux 서비스 중지

(1) 방화벽 서비스 확인

## # ntsysv

- [\*] ip6tables
- [\*] iptables

(참고) 상기의 항목이 없거나 선택되어 있지 않으면 방화벽 서비스가 동작하고 있지 않음.

- (2) 방화벽 관련 룰 제거
- # iptables -F
- # iptables -nL
- (3) 방화벽 서비스 일시 중지
- # service iptables stop
- (4) 관리 도구를 이용한 방화벽 서비스 제거
- "시스템-관리-방화벽" 메뉴에서 방화벽 비활성화
- (5) 관리 도구를 이용한 SELinux 서비스 비활성화
- "시스템-관리-방화벽" 메뉴 또는 "시스템-관리-SELinux" 메뉴에서 서비스 비활성화

# 2. TFTP Server 설치 및 설정

(참고) Host 컴퓨터와 타겟 시스템을 peer-to-peer로 연결할 경우에 ip-aliasing이 필요함.

(1) 서비스 지원 여부 확인

// 서비스 셋업에서 tftp 서비스 지원이 설정되어 있는지 확인

#### # ntsysv

- [\*] tftp
- [\*] xinetd

```
(2) tftp-server 설치
// (1)항에서 xinetd 서비스 항목이 없는 경우
# yum install xinetd
# service xinetd restart
// (1)항에서 tftp 서비스 항목이 없는 경우
# yum install tftp
# yum install tftp-server
// tftp-server 환경설정
# vi /etc/xinetd.d/tftp
  service tftp
  {
          socket_type
                                 = dgram
          protocol
                                 = udp
          wait
                                 = yes
         user
                                 = root
                                 = /usr/sbin/in.tftpd
          server
          server_args
                                 = -s /tftpboot
         disable
                                 = no
          per_source
                                 = 11
                                 = 100 2
          cps
                                 = IPv4
         flags
  }
// tftp 서비스 실행
# service xinetd restart
// tftp 동작 확인
# netstat -a | grep tftp
# vi /tftpboot/test.txt
TEST
# cd /
# tftp localhost
tftp> get aaa.txt
tftp> quit
# cat aaa.txt
TEST
```

## 3. NFS 설치 및 설정

(1) 서비스 설치 여부 확인

# ntsysv

[\*] nfs

(2) 서비스 설치

// (1)항에서 해당 항목이 없는 경우

# yum install nfs

(3) /etc/exports 파일 설정

A. 형식

shared-directory client1(options)

cf) shared-directory : 공유할 디렉토리명

client1 : 공유 디렉토리에 접근할수 있도록 허용된 호스트

options : 접근 권한설정

ro : 읽기 권한만 허용 rw : 읽기 쓰기 권한 허용

no\_root\_squash : 클라이언트의 root는 서버의 root와 같은 권한을 가짐

sync : 실시간 동기화

- (참고) 보안상 no\_root\_squash 는 사용하지 않는 것이 좋으며, NFS 공유는 루트 사용자를 특별한 권한이 없는 사용자 계정인 nfsnobody로 변경하도록 기본 설정되어 있음.
- B. 설정 예

/home/share 192.168.1.\*(rw,sync,no\_root\_squash)

- (4) 서비스 실행
- # service nfs restart

or

# /etc/init.d/rpcbind start (or /etc/init.d/portmap start)

# /etc/init.d/nfs restart

(참고) 서비스 데몬 프로세스

rpc.mountd : NFS 클라이언트가 마운트를 요청하면 /etc/export 파일설정에 따라 마운트요청처리 rpc.nfsd : rpc.mountd에 의해 마운트된 디렉토리에 대해 읽고,쓰는 작업들을 처리해주는 프로세스

rpc.rquotad: nfs파일시스템을 마운트한 로컬 사용자에 대해 quota를 처리 rpc.lockd: 파일 잠금을 통해 여러 사용자가 한 파일을 수정하는것 방지

rpc.statd: rpc.lockd와 함께 사용, 파일 잠금의 해제 복구 담당

## (5) rpc port 확인

#### # rpcinfo -p

```
program vers proto
                     port
                          service
100000
           4
               tcp
                      111
                           portmapper
           3
100000
               tcp
                      111
                           portmapper
           2
100000
               tcp
                      111
                           portmapper
100000
           4
               udp
                      111
                            portmapper
100000
           3
               udp
                      111
                            portmapper
100000
           2
                      111
               udp
                            portmapper
100000
           4
                 0
                      111
                            portmapper
           3
                 0
100000
                      111
                            portmapper
           2
100000
                 0
                      111
                            portmapper
100024
           1
               udp
                    33289
                            status
                    44267
100024
           1
               tcp
                            status
100011
           1
               udp
                      612
                            rquotad
           2
               udp
                      612
                            rquotad
100011
100011
           1
               tcp
                      615
                           rquotad
           2
100011
                      615
                           rquotad
               tcp
100021
           1
               udp
                    48692
                            nlockmgr
100021
           3
               udp
                    48692
                            nlockmgr
100021
           4
               udp
                    48692
                            nlockmgr
           2
                     2049
100003
               udp
                            nfs
           3
                     2049
100003
               udp
                            nfs
                     2049
100003
           4
               udp
                            nfs
                   47202
100021
           1
                            nlockmgr
               tcp
100021
           3
                    47202
               tcp
                            nlockmgr
100021
           4
                    47202
               tcp
                            nlockmgr
100003
           2
                     2049
               tcp
                           nfs
100003
           3
               tcp
                     2049
                           nfs
100003
           4
               tcp
                     2049
                           nfs
                    60560
100005
           1
               udp
                            mountd
100005
           1
               tcp
                    43158
                          mountd
           2
100005
                    60560
                           mountd
               udp
                    43158
100005
           2
               tcp
                            mountd
           3
                    60560
100005
               udp
                            mountd
100005
           3
                   43158 mountd
               tcp
```

## (6) 방화벽(iptables) 허용

A. rpcinfo 정보를 참조하여 iptables 설정

- ① nfs 초기 설정은 rquotad, nlockmgr, mountd 가 nfs 재시작 시마다 해당 포트들이 랜덤하게 변하므로 /etc/sysconfig/nfs 파일을 수정하여 포트를 고정 설정하여 iptables에 설정해야 함
- ② iptables에서 허용할 포트 정보

```
nfs 2049(tcp,udp)
portmaper 111(tcp,udp)
mountd 892(tcp,udp)
nlockmgr udp(32769)
```

nlockmgr tcp(32803) rquota tcp udp(875)

- B. iptables 서비스 중지
- ① iptables 서비스를 아예 중지시킴 앞의 내용 참조
- ② 현재 nfs 서비스가 버전에 따라 설정 사항이 각각 달라지는 경우가 있으므로 /etc/sysconfig/nfs 파일을 수정하여 포트를 고정 설정하도록 한다.
- (참고) /etc/sysconfig/nfs 설정 내용을 변경하였을 경우에는 nfs 서비스를 다시 시작하여야 한다 # service nfs restart
- (7) 클라이언트 설정
- A. 실행해야 할 데몬
- # /etc/init.d/rpcbind start (또는 /etc/init.d/portmap start )
- B. 수동 마운트

mount -t nfs 'nfs서버IP':공유디렉토리 /마운트-포인트

예) # mount -t nfs 192.168.1.10:/home/share /mnt/nfs