# 簡易故障排除指南

| 問題點 | 解決方法 |
| --- | --- |
| 一、無影像 | 1.檢查顯示器是否接通電源。<br>2.檢查保險絲是否燒斷。<br>3.檢查訊號線的連接是否正確。 |
| 二、遙控器無法操作 | 1.檢查是否有將遙控器對準導航系統遙控接收器。<br>2.檢查遙控器中的電池是否有電。<br>3.檢查電池安裝是否正確。<br>4.檢查導航系統遙控接收器的連接是否正確。 |
| 三、導航導引意外中止 | 解決方法：導航系統在導航導引時可能被操作，請按遙控器上的返回鍵來返回地圖畫面。 |
| 四、出現 SD 卡防寫的畫面 | 請將 SD 卡上的防寫開關打開。 |
| 五、車輛位置不正確 | 在能夠接收 GPS 訊號的地方接收一段時間。 |
| 六、不顯示 GPS 符號 | 1.可能由於障礙物而收不到 GPS 訊號，請移除障礙物後，再行接收 GPS 訊號<br>2.GPS 天線是否有連接。 |
| 七、沒有語音導引提示 | 1.檢查語音導引的音量控制是否設定為靜音。<br>2.確認語音揚聲器的安裝是否正確。 |
| 八、影像不穩定或者顏色不正確 | 檢查 RGB 線是否連接牢固 |
| 九、發現螢幕觸控點偏移或無法觸控 | 請至系統設定中執行觸控校正重新校正位置。 |

**※如上述方式仍無法將問題點排除，請您撥服務專線 0800038405 或至 HONDA TAIWAN 全省服務據點檢查**